

Cazan utilizator de combustibil solid

# Solid 6000W

SFW 22-2 HFM | SFW 30-2 HFM | SFW 40-2 HFM | SFW 50-2 HFM



Instructiuni de instalare și întreținere pentru specialist

**Cuprins**

<b>1</b>	<b>Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță...</b>	<b>3</b>
1.1	Explicarea simbolurilor .....	3
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță.....	3
<b>2</b>	<b>Date despre produs .....</b>	<b>4</b>
2.1	Declarație de conformitate .....	4
2.2	Pachet de livrare.....	4
2.3	Accesorii necesare.....	5
2.4	Accesorii opționale .....	5
2.5	Plăcuță de identificare .....	5
2.6	Prezentarea tipurilor .....	5
2.7	Descrierea produsului .....	5
2.8	Utilizarea conform destinației .....	6
2.9	Instrumente, materiale și materiale auxiliare .....	6
2.10	Dimensiuni .....	7
<b>3</b>	<b>Indicații generale privind combustibilii .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Norme, prescripții și directive .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Transport .....</b>	<b>8</b>
5.1	Transportarea cazonului .....	8
5.2	Demontarea mantalei cazonului .....	9
5.3	Demontarea piesele din șamotă .....	10
<b>6</b>	<b>Locul de instalare .....</b>	<b>12</b>
6.1	Condiții de amplasare .....	12
6.2	Distanțe minime și inflamabilitatea materialelor de construcție .....	12
6.3	Distanțe față de perete .....	12
<b>7</b>	<b>Instalare .....</b>	<b>13</b>
7.1	Indicații cu privire la instalare .....	13
7.2	Realizarea branșamentelor hidraulice.....	13
7.3	Utilizarea vasului de expansiune .....	13
7.4	Utilizarea unui rezervor tampon .....	14
7.5	Conectați serpentina de racire de siguranță și siguranță privind preaplinul termic .....	15
7.6	Alimentare cu aer pentru ardere și racord gaze arse .....	15
7.6.1	Aer de ardere .....	16
7.6.2	Realizarea racordului pentru gaze arse .....	16
7.6.3	Întrerupător de contact pentru ușă .....	17
7.7	Alimentarea instalației de încălzire .....	18
7.7.1	Indicații de siguranță privind umplerea și verificarea etanșeității .....	18
7.7.2	Antigel, agenți anticoroziune .....	18
7.7.3	Umpleți instalația de încălzire cu apă și verificați etanșeitatea .....	18
<b>8</b>	<b>Conexiune electrică .....</b>	<b>18</b>
8.1	Montarea automatizării .....	19
8.2	Montarea senzorului de temperatură .....	20
8.3	Montarea conexiunilor electrice .....	21
<b>9</b>	<b>Punere în funcțiune .....</b>	<b>21</b>
9.1	Instrucțiuni de utilizare pentru punerea în funcțiune .....	21

9.2	Verificarea înainte de punere în funcțiune .....	22
9.3	Prima punere în funcțiune .....	22
9.4	Punerea în funcțiune a cazonului .....	22
<b>10</b>	<b>Funcționare .....</b>	<b>22</b>
10.1	Indicații privind siguranța în operare .....	22
10.2	Indicații privind utilizarea .....	22
10.3	Functiile automatizării .....	23
10.3.1	Afișare standard .....	23
10.3.2	Afișarea funcției .....	24
10.3.3	Meniu principal .....	24
10.3.4	Setare de funcționare .....	27
10.3.5	Meniu de service .....	28
10.3.6	Setare din fabrică .....	29
10.3.7	Versiunea de software .....	29
10.4	Protecția instalației de încălzire .....	29
10.4.1	Monitorizarea încălzirii .....	29
10.4.2	Limitator de temperatură de siguranță (STB) .....	29
10.4.3	Monitorizarea senzorilor de temperatură .....	29
10.4.4	Protecția împotriva supraîncălzirii cazonului .....	29
10.4.5	Siguranță .....	29
10.5	Reglarea parametrilor .....	29
<b>11</b>	<b>Scoaterea din funcțiune .....</b>	<b>30</b>
11.1	Scoaterea din funcțiune a cazonului de încălzire .....	30
11.2	Scoaterea de urgență din funcțiune a instalației de încălzire .....	30
<b>12</b>	<b>Lucrări de întreținere și curățare .....</b>	<b>30</b>
12.1	Indicații privind siguranța în timpul întreținerii și al curățării .....	30
12.2	Indicații generale privind întreținerea și curățarea .....	30
12.3	Curățarea automatizării .....	30
12.4	Curățarea cazonului .....	30
12.4.1	Curățare zilnică .....	31
12.4.2	Curățare săptămânală .....	31
12.4.3	Curățare lunară .....	32
12.4.4	Curățare semestrială .....	33
12.5	Îndepărțarea depunerilor de gudron .....	34
12.6	Poziția placilor din șamotă .....	34
12.7	Verificarea presiunii de funcționare .....	35
12.7.1	Indicații de siguranță privind verificarea .....	35
12.7.2	Verificarea presiunii de lucru .....	35
12.8	Verificarea ventilului termic de siguranță .....	36
12.9	Verificarea temperaturii gazelor arse .....	36
<b>13</b>	<b>Măsurarea emisiilor .....</b>	<b>36</b>
13.1	Indicații privind măsurarea .....	36
13.2	Pregătirea măsurătorii .....	36
13.3	Creați condițiile de măsurare (stare de funcționare de durată) .....	36
13.4	Realizarea măsurătorii .....	36
<b>14</b>	<b>Deranjamente și remedierea defectiunilor .....</b>	<b>37</b>
<b>15</b>	<b>Protecția mediului și eliminarea ca deșeu .....</b>	<b>40</b>
<b>16</b>	<b>Anexă .....</b>	<b>40</b>
16.1	Date tehnice .....	40
16.2	Emisii de noxe .....	40

16.3	Date tehnice automatizare .....	41
16.4	Diagrama rezistenței hidraulice .....	41
16.5	Men.principal .....	42
16.6	Meniu instalator .....	43
16.7	Schemă de conexiuni a automatizării .....	44
16.8	Exemple de instalații .....	45
16.9	Proces-verbal de punere în funcțiune .....	48
16.10	Proces-verbal de verificare tehnică și întreținere .....	49

## 1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

### 1.1 Explicarea simbolurilor

#### Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:



#### PERICOL:

**PERICOL** înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



#### AVERTIZARE:

**AVERTIZARE** înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



#### PRECAUȚIE:

**PRECAUȚIE** înseamnă că pot rezulta daune corporale ușoare până la daune corporale grave.

#### ATENȚIE:

**ATENȚIE** înseamnă că pot rezulta daune materiale.

### Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

### Alte simboluri

Simbol	Semnificație
►	Etapă de operație
→	Referință încrucișată la alte fragmente în document
•	Enumerare/listă de intrări
-	Enumerare/listă de intrări (al 2-lea. nivel)

Tab. 1

### 1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

#### ⚠ Indicații privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de instalare se adresează specialiștilor din domeniul instalațiilor de gaz și apă, ingineriei termice și ingineriei electrice.

Trebuie respectate indicațiile incluse în instrucțiuni. Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte.

- Citiți instrucțiunile de instalare (generator termic, regulator pentru instalația de încălzire etc.) anterior instalării.
- Țineți cont de indicațiile de siguranță și de avertizare.
- Țineți cont de prevederile naționale și regionale, reglementările tehnice și directive.
- Documentați lucrările executate.

#### Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte.

- Nu modificați elementele pentru ghidarea gazelor arse.
- Tubulaturile de evacuare a gazelor arse și garniturile de etanșare nu trebuie să fie deteriorate.
- Căile de evacuare a gazelor arse nu trebuie să fie închise sau înfundate. Ieșirea gazelor arse reprezintă un pericol.

#### **⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse la arderea insuficientă**

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte. În cazul unor conducte de evacuare a gazelor arse sau în caz de miros de gaze arse, respectați următoarele reguli de conduită.

- Deschideți ferestrele și ușile.
- Dacă este necesar, avertizați toți locatarii și părașiți clădirea.
- Nu permiteți accesul terților în clădire.
- Remediați imediat deteriorările de la nivelul tubulaturii pentru gaze arse.

#### **⚠ Utilizarea conform destinației**

Produsul poate fi folosit numai pentru încălzirea agentului termic și pentru încălzirea apei potabile.

Orice altă utilizare nu este conform destinației. Daunele apărute în această situație nu sunt acoperite de garanție.

#### **⚠ Instalare, punere în funcțiune și întreținere**

Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.

- Verificați dacă produsul livrat este intact. Montați numai piese fără defecți.
- Respectați instrucțiunile conexe referitoare la componente instalației, accesorii și piese de schimb.
- Nu utilizați sistemul de încălzire fără o cantitate suficientă de apă.
- În timpul funcționării, mențineți deschiderile instalației de încălzire întotdeauna închise (de ex. orificii de aerisire, capac de întreținere, uși).
- Nu încideți în niciun caz ventile de siguranță.
- În cazul funcționării dependente de aerul din incintă: asigurați-vă că încăperea centralei termice îndeplinește cerințele de aerisire.
- Nu încideți și nu micșorați orificiile de aerisire din uși, geamuri și ferestre.
- Pentru montare utilizați numai piese de schimb originale.
- Nu modificați elementele pentru ghidarea gazelor arse.
- Utilizați numai combustibilii admisi conform indicațiilor din documentație.

#### **⚠ Efectuarea lucrărilor electrice**

Lucrările electrice vor fi efectuate numai de către personal de specialitate.

Înainte de începerea lucrărilor electrice:

- Scoateți de sub tensiune la toți polii alimentării cu energie electrică și asigurați-i contra reconectării.
- Verificați lipsa tensiunii.
- Respectați, de asemenea, schemele de conexiuni ale altor piese.
- Executați instalarea conform indicațiilor producătorului.

#### **⚠ Predarea produsului administratorului**

La predare instruiți utilizatorul cu privire la operare și cu privire la condițiile de operare ale instalației de încălzire.

- Explicați modul de operare al instalației de încălzire, insistând asupra manevrelor cu relevanță în ceea ce privește siguranță.
- Atrageți atenția că modificarea și punerea în funcțiune este permisă numai de către personal de specialitate în domeniul tehnicii de încălzire.
- Atrageți-i atenția asupra necesității efectuării verificărilor tehnice și întreținerilor pentru a garanta o funcționare sigură și ecologică.

- Instrucțiunile de instalare și instrucțiunile de utilizare privind depozitarea trebuie predate către operator.

## **2 Date despre produs**

Prezentele instrucțiuni conțin informații importante pentru montajul, punerea în funcțiune și întreținerea corectă și în siguranță a cazanului. Instrucțiunile sunt destinate specialistului care, în baza calificării și a experienței sale, dispune de cunoștințe cu privire la utilizarea instalațiilor de încălzire.

Deoarece se produce energie prin arderea combustibilului regenerabil, instalarea cazanului trebuie efectuată de către personal de specialitate autorizat conform legii 64/2008 și PTA1-ISCIR.



Informațiile privind deservirea cazanului sunt disponibile în instrucțiunile de utilizare.

### **2.1 Declarație de conformitate**



Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare directivelor europene, precum și cerințelor specifice fiecărei țări. Conformitatea este dovedită prin intermediul mărcii CE.

Declarația de conformitate a produsului vă poate fi prezentată la cerere. În acest scop, utilizați adresa de pe spatele prezentelor instrucțiuni.

### **2.2 Pachet de livrare**

La livrarea cazanului țineți cont de următoarele:

- Verificați dacă ambalajul este intact.
- Verificați pachetul de livrare pentru a vedea dacă este complet.




Fig. 1 Pachet de livrare

Poz.	Componentă	Număr
-	Cazan	1
-	Documente tehnice	1
1	Perie de sârmă	1
2	Saber drept pentru curatare	1
3	Saber inclinat pentru curatare	1
4	Vâtrai	1
5	Făraș pentru cenușă	1
6	Pensulă	1
7	Automatizare cu cabluri și senzori	1
8	Robinet de alimentare și golire G 1/2	1

Tab. 2 Pachet de livrare

### 2.3 Accesorii necesare

Următoarele accesorii nu sunt incluse în pachetul de livrare, dar sunt necesare pentru utilizarea instalației de încălzire:

- grup de siguranță pentru cazon
- Siguranță termică de preaplin pentru serpentina de racire TS 130 3/4" ZD (Honeywell), BTVS (Danfoss) sau STS 20 (Watts) cu teacă de imersie
- Ventil de aerisire G3/8
- Majorarea temperaturii de return

### 2.4 Accesorii opționale

- Termostat de ambianță ST-296 cu posibilitatea de reglare a diverselor parametri de funcționare ai instalației de încălzire
- Termostat de ambianță cu funcția Pernit/Oprit
- Maximum 2 module ST-341n sau ST-61v4 pentru reglarea circuitelor mixte de încălzire
- Modul pentru comanda instalației prin intermediul unui telefon mobil
- Modul pentru comanda instalației prin internet

### 2.5 Plăcuță de identificare

Plăcuța de identificare conține informații referitoare la putere, date de autorizare și seria produsului.

- Plăcuța de identificare trebuie lipită într-un loc ușor accesibil și vizibil (de ex. sus, pe peretele lateral al cazonului de încălzire).

### 2.6 Prezentarea tipurilor

Următoarele tipuri de produse sunt disponibile:

- SFW 22-2 HFM
- SFW 30-2 HFM
- SFW 40-2 HFM
- SFW 50-2 HFM

### 2.7 Descrierea produsului

Cazanul utilizator de combustibil solid Solid 6000W SFW este un cazon de încălzire cu gazeificare cu comandă electronică, pentru lemn natural, tăiat în bucăți, cu o umiditate maximă a lemnului de 20 %. Este aprobat conform EN 305-5.

În spatele ușii camerei de alimentare se află camera de depozitare a combustibilului, care este unită cu camera de ardere prin intermediul pietrei de ajutoraj.

În spatele ușii camerei de ardere se găsește camera de ardere, care este căptușită cu plăci de șamotă.

Cu ajutorul clapetelor de aer laterale se reglează tirajul de aer și condițiile optime de ardere.

Cazanul este dotat cu izolație termică. Astfel se reduc pierderile de energie. Izolația are în același timp rolul de protecție fonică și asigură o funcționare cu nivel de zgomot redus.



Cazanul aspiră aerul de ardere necesar din mediul înconjurător. Cazanul trebuie amplasat și utilizat numai în încăperi aerisite corespunzător în permanență!

### Automatizare

Sistemul de reglare comandă puterea ventilatorului și a pompelor pe baza:

- temperaturii cazonului
- parametrilor reglați
- termostatului de ambianță (dacă este prezent)

În acest fel temperatura cazonului este stabilă, consumul este scăzut, coeficientul de emisii este scăzut și crește durata de viață a

schimbătorului de căldură. În regimul de încălzire datele necesare apar pe afișaj.

La reglare există posibilitatea racordării mai multor module și accesorii (de exemplu, pentru reglarea circuitului mixt de încălzire).

### Serpentina de racire de siguranță

Cazonul este dotat cu o serpentina de racire de siguranță. În caz de supraîncălzire se declanșează un robinet termostatat, iar prin serpentina de racire de siguranță curge apă de răcire. Astfel se reduce temperatura apei din cazon.




Fig. 2 Elemente funcționale ale cazonului

- [1] Automatizare
- [2] Suflantă cu tiraj fortat
- [3] Serpentina de racire de siguranță
- [4] Ștuț de măsurare a tirajului
- [5] Colector de gaze arse
- [6] Plăci de șamotă
- [7] Cameră de ardere
- [8] Ușa camerei de ardere
- [9] Duză
- [10] Cameră de alimentare
- [11] Ușa camerei de alimentare

## 2.8 Utilizarea conform destinației

Cazanul cu combustibil solid Solid 6000W SFW este un cazan de încălzire care arde lemn tăiat (ardere bușteni) în locuințe individuale sau comune. În continuare este numit și cazan.

Pentru a asigura o utilizare conformă cu destinația, trebuie respectate instrucțiunile de utilizare, indicațiile de pe plăcuța de identificare și datele tehnice. Instalarea cazonului în spații locative și pe holuri nu este permisă. Cazanul poate fi amplasat și exploatațat numai în încăperi aerisite corespunzător în permanentă. Este permisă utilizarea cazonului numai cu automatizarea corespunzătoare.

Cazanul poate fi utilizat doar pentru încălzirea apei calde și pentru încălzirea indirectă a apei potabile.

Cazanul poate fi utilizat numai cu o valoare minimă a returului de 55 °C. Trebuie să se asigure menținerea acestei limite de temperatură cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare.

## 2.9 Instrumente, materiale și materiale auxiliare

Pentru montarea și întreținerea cazonului de încălzire aveți nevoie de:

- Scule standard din domeniul încălzirii și al instalațiilor de gaz și apă

## 2.10 Dimensiuni




Fig. 3 Dimensiuni și raccorduri Solid 6000W SFW

	Prescurtare	Unitate	Tip cazan			
			22	30	40	50
Lungime totală cazan	L	[mm]	1019	1019	1083	1083
Lungime cazan	L <sub>1</sub>	[mm]	869	869	940	940
Lățime cazan	B	[mm]	620	620	699	699
Înălțime cu automatizare	H	[mm]	1136	1136	1257	1257
Ø Racordul pentru gaze arse	D <sub>AA</sub>	[mm]	150	150	150	180
Înălțimea racordului pentru gaze arse	H <sub>AA</sub>	[mm]	600	600	754	754
Înălțimea turului cazanului	H <sub>VK</sub>	[mm]	1045	1045	1169	1169
Înălțime retur cazan	H <sub>RK</sub>	[mm]	270	270	293	293
Înălțimea gurii de golire	H <sub>EL</sub>	[mm]	34	34	34	34
Retur cazan	RK	[Țoli]	G1 ½	G1 ½	G1 ½	G1 ½
Turul cazanului	VK	[Țoli]	G1 ½	G1 ½	G1 ½	G1 ½
Golire	EL	[Țoli]	G ½	G ½	G ½	G ½
Tur serpentina de racire de siguranță	VL <sub>SWT</sub>	[Țoli]	G ½ filet exterior			
Retur serpentina de racire de siguranță	RL <sub>SWT</sub>	[Țoli]	G ½ filet exterior			
Punct de măsurare ventil termic de siguranță	MV	[Țoli]	G ½ filet interior			
Punct de măsurare pentru limitator de temperatură de siguranță	FK <sub>STB</sub>	[Țoli]	G ½ filet interior			

Tab. 3 Dimensiuni și raccorduri (alte date tehnice → Cap. 16.1, pagina 40 și Cap. 16.2, pagina 40)

### 3 Indicații generale privind combustibilii



#### PRECAUȚIE:

**Vătămări corporale sau daune materiale provocate de combustibili nepermiși!**

Combustibilii nepermiși pot deteriora cazanul de încălzire și pot duce la acumularea de materiale dăunătoare sănătății.

- ▶ Utilizați numai combustibili care au fost aprobați de producător pentru acest produs.
- ▶ **Nu** utilizați materiale plastice, deșeuri menajere, resturi de lemn tratați chimic, maculatură, resturi de tăiere, deșeuri de scoarță și de placă aglomerată, pelete sau pulberi pentru ardere.

Cazanul este construit pentru arderea următorilor combustibili: lemn de foc de spintecare natural (lemn de foc de spintecare) cu umiditatea lemnului  $w < 20\%$ . Dimensiuni → tabel 21, pagina 40 (date tehnice).

Se recomandă utilizarea lemnului dur. Lemnul moale are mai puțină energie de ardere, ceea ce duce la tempi mai scurți de ardere și probleme de ardere. Toate valorile măsurate și indicate se bazează pe arderea fagului.

Tip de lemn	Valoarea calorică per kg		
	kcal	MJ	kWh
Molid	3800	15,8	4,4
Pin	3800	15,8	4,4
Mesteacan	3750	15,5	4,3
Stejar	3600	15,1	4,2
Fag	3600	15,1	4,2

Tab. 4 Continutul de energie (valoarea termică) a unor tipuri de lemn

La utilizarea altor combustibili, parametrii nu mai pot fi respectați (de exemplu putere, eficiență și emisii), iar durata de viață a cazanului poate fi redusă.

#### Uscare și depozitare

Apa din combustibil se evaporă în timpul arderii. Energia utilizată în acest scop înseamnă o pierdere pentru procesul de încălzire.

Umiditatea ridicată are o influență majoră asupra eficienței cazanului. Cazanul arde combustibilul la temperaturi scăzute și nu atinge puterea sa. Suplimentar, se produce gudron, care mărește efortul de curățare și care poate să conducă la aprinderea racordului dintre focar și cosul de fum.

Pentru a asigura o ardere curată și corespunzătoare:

- ▶ Utilizați numai combustibil uscat.
- ▶ Depozitați combustibilul într-o încăpere bine aerisită.

#### Formarea de condensat și de gudron

Deservirea necorespunzătoare a cazanului duce la formarea excesivă de condensat și de gudron. Astfel pot apărea daune la nivelul cazanului și al instalației de evacuare a gazelor arse.

Se produce funingine dacă temperatura de ardere nu este suficient de ridicată. În cazul randamentului scăzut, temperaturii scăzute a cazanului, lemnului umed și a condițiilor de ardere greșit reglate (prea puțin aer de ardere) nu se atinge temperatura de ardere a flăcării. Resturile nearse poluează mediul și se depun ca reziduuri (funingine, gudron) pe cazon și în instalația de evacuare a gazelor. Aceasta înseamnă efort suplimentar de curățare și poate duce la deteriorarea instalației.

La funcționarea cu o temperatură a cazanului  $< 65^{\circ}\text{C}$  sau cu combustibil cu un conținut prea ridicat de umiditate, se produce condens pe suprafețele de încălzire.

Punctul de condensare este la  $45^{\circ}\text{C}$ . Din acest motiv temperatura produselor de ardere la suprafețele de încălzire nu trebuie să fie  $< 55^{\circ}\text{C}$ .

Dacă apare condens în încăperea de umplere, aceasta indică un grad de umiditate prea ridicat al combustibilului (combustibil umed). În astfel de cazuri poate apărea condens și la temperaturi  $> 55^{\circ}\text{C}$ .

Încălzirea la o temperatură a cazanului prea mică duce la formarea de gudron și poate cauza daune la nivelul instalației de evacuare a gazelor arse, apărând pete și miros neplăcut.

- ▶ Țineți cont de instrucțiunile de exploatare pentru cazon.
- ▶ Cazanul trebuie să funcționeze la temperaturile de funcționare recomandate ( $\text{nu } < 65^{\circ}\text{C}$ ).
- ▶ Utilizați cazonul numai cu combustibili admisi.
- ▶ Depunerile de funingine trebuie îndepărtate cu ajutorul sculelor de curățare (accesorii livrate) cât timp cazonul este cald.

#### Distanțe



#### AVERTIZARE:

##### Pericol de moarte prin explozie sau incendiu!

Materialele ușor inflamabile sau explozive se pot aprinde și/sau pot exploda în apropierea cazanelor fierbinți.

- ▶ Nu depozitați materiale ușor inflamabile și explozive (de exemplu, hârtie, perdele, îmbrăcăminte, diluantă, vopsele etc.) în apropierea cazonului.
- ▶ Mențineți o distanță de cel puțin 400 mm față de materialele aprinse.
- ▶ Distanța minimă de 400 mm trebuie menținută și atunci când nu se cunoaște inflamabilitatea sau explozibilitatea materialelor.
- ▶ Respectați distanța minimă de 50 mm față de țevile de apă caldă.

### 4 Norme, prescripții și directive



Pentru montajul și utilizarea instalației de încălzire:

- ▶ Respectați normele și directivele naționale.
- ▶ Respectați indicațiile de pe plăcuța de identificare a cazonului.

Următoarele directive și prescripții trebuie respectate, între altele:

- Norme locale în construcții privind condițiile de amplasare
- Norme locale în construcții privind alimentarea cu aer de ardere și ghidarea gazelor arse
- Prescripții și norme privind dotarea cu tehnica de siguranță a instalației de încălzire

### 5 Transport

#### 5.1 Transportarea cazonului



#### PRECAUȚIE:

##### Pericol de accidentare cauzat de purtarea sarcinilor grele!

Ridicare necorespunzătoare și sarcinile grele pot duce la accidentări.

- ▶ Respectați marcajele de transport de pe ambalaje.
- ▶ Ridicați aparatul numai în locurile prevăzute în acest scop.
- ▶ Ridicați și transportați aparatul cu un număr suficient de persoane. - sau -
- ▶ Utilizați mijloace de transport adecvate (de exemplu, cărucioare stivuitoare, cărucioare de transport cu chingi de prindere).
- ▶ Asigurați aparatul împotriva alunecării, basculării și mențineți-l în poziție verticală.

Pentru a reduce greutatea cazonului în timpul transportului, se poate demonta izolația (→ capitolul 5.2, pagina 9) și plăcile de șamotă (→ Cap. 5.3, pagina 10) din camera de ardere.


Cazanul este livrat pe un palet.

- ▶ Pe cât posibil, cazanul trebuie transportat în ambalaj până la locul de depozitare.
- ▶ Amplasați căruciorul de transport sau căruciorul stivitor în spatele cazanului ambalat.
- ▶ Asigurați cazanul pe mijlocul de transport cu ajutorul unei chingi.

- ▶ Transportați cazanul până la locul de amplasare.
- ▶ În timpul transportului asigurați-vă că echipamentul nu va fi deteriorat.
- ▶ Despachetați cazanul.
- ▶ Eliminați ambalajul în mod ecologic.

## 5.2 Demontarea mantalei cazanului

### Mantaua cazanului



0010004649-001

Fig. 4 Elemente de mascare ale cazanului

- [1] Capacul colectorului de gaze arse
- [2] Capac de cazon
- [3] Perete lateral dreapta
- [4] Perete frontal sus
- [5] Perete frontal mijloc
- [6] Perete frontal jos
- [7] Clapete de aer
- [8] Perete lateral stânga
- [9] Perete posterior



Izolația cazanului trebuie montată înainte de anumite etape de lucru și după terminarea lucrărilor de instalare.

- ▶ Capacul colectorului de gaze arse (→ Fig. 4, [1]) se trage în spate și se scoate în sus.
- ▶ Desfaceți șuruburile capacului cazanului (→ Fig. 5).
- ▶ Împingeți capacul cazanului în față și scoateți-l în sus.




Fig. 5 Scoaterea capacului cazonului

- ▶ Eliberați șuruburile de pe partea posterioară a pereților laterali.
  - ▶ Desprindeți peretele lateral și așezați-l la o parte.
- Demontați suflanta cu tiraj forțat de pe partea posterioară a cazonului:
- ▶ Eliberați piulița fluture.
  - ▶ Scoateți suflanta cu tiraj forțat din carcasa ventilatorului.
  - ▶ Scoateți izolația posterioară.
  - ▶ Demontați mânerele ușii.
  - ▶ Demontați pereții anterioari.




Fig. 6 Demontarea mantalei cazonului

### 5.3 Demontarea piesele din șamotă

Piese din șamotă ([1], [2], [4]) se găsesc în camera de ardere sub orificiul duzei. Plăcile de șamotă [3] se găsesc pe tavanul camerei de ardere și trebuie să fie așezat fără spațiu între cărămizi. Micile crăpături ale plăcilor de șamotă nu au efect asupra funcționalității.

#### Demontare

- ▶ Apucați în partea de jos cenușarul [4], ridicați-l ușor și trageți-l afară. Cenușarul este ținut în partea de sus de un nut.
- ▶ Trageți plăcile de șamotă de pe tavanul camerei de ardere [3] în față, fiecare piesă individual și roțiți-l în jos.
- ▶ Scoateți plăcile de șamotă din partea inferioară și [1] laterală.
- ▶ Scoateți placă de șamotă din partea [2] posterioară.
- ▶ În caz de nevoie poate fi demontată și izolația ușii camerei de ardere.




Fig. 7 Poziția plăcilor de șamotă în camera de ardere, tip cazan 22 și 30 kW




Fig. 9 Plăci de șamotă montate, tip cazan 22 și 30 kW




Fig. 10 Plăci de șamotă montate, tip cazan 40 și 50 kW




Fig. 8 Poziția plăcilor de șamotă în camera de ardere, tip cazan 40 și 50 kW

#### Legenda la Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 și Fig. 10:

- [1] Plăci de șamotă
- [2] Plăci de șamotă spate
- [3] Plăci de șamotă pe tavanul camerei de ardere
- [4] Piatră de reținere a cenușii

#### Montare

##### ATENȚIE:

Deteriorări ale cazanului din cauza montării greșite a plăcilor de șamotă!

- Asigurați-vă că toate plăcile de șamotă sunt așezate întotdeauna distanțate una de celaltă.
- După montarea cazanului se reintroduc plăcile de șamotă. Aveți în vedere o poziționare corectă.
- Placa de șamotă posterioară [2] se impinge în spate, până când atinge în partea de sus colectorul de gaze arse și în partea de jos distanțierul.
- Introduceți plăcile de șamotă inferioare și laterale [1].
- Așezați plăcile de șamotă pe tavanul camerei de ardere [3] cu partea laterală pe cărămidile de dedesubt, împingeți înapoi și ridicați.
- Introduceți cenușarul [4] în partea de sus, în nutul șamotului de pe tavanul camerei de ardere [3] și jos îl împingeți pe plăcile de șamotă [1].
- Asigurați-vă că placa de șamotă este așezată fără spații.

## 6 Locul de instalare

### 6.1 Condiții de amplasare

Înainte de a amplasa cazonul trebuie îndeplinite condițiile privind locul de amplasare. Respectarea condițiilor de amplasare cad în responsabilitatea utilizatorului și a firmei de specialitate însărcinate cu execuția.

Încăperea centralei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Încăperea centralei trebuie să fie adecvată pentru exploatarea în siguranță.
- Încăperea centralei trebuie să fie protejată împotriva înghețului.
- Cazonul poate fi amplasat și exploatat numai în încăperi aerisite corespunzător în permanență.
- Trebuie asigurată o alimentare cu suficient aer proaspăt.
- Suprafața de amplasare trebuie să prezinte o capacitate portantă suficientă.
- Suprafața de amplasare trebuie să fie plană și orizontală.
- Amplasarea cazonului este permisă numai pe o suprafață neinflamabilă.

Coșul de fum trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Coșul de fum și racordul pentru gaze arse trebuie să corespundă prescripțiilor aplicabile.
- Coșul de fum trebuie să fie rezistent la umiditate și conceput pentru temperaturi ridicate.

### 6.2 Distanțe minime și inflamabilitatea materialelor de construcție

În funcție de țară pot fi valabile și distanțe minime diferite de cele menționate în continuare.

- Pentru aceasta, consultați o firma autorizată de coserit.
- Mențineți o distanță de cel puțin 400 mm față de materialul aprins.
- Distanța minimă de 400 mm trebuie menținută și atunci când nu este cunoscută inflamabilitatea materialelor.

#### Inflamabilitatea materialelor de construcție

Neinflamabil	azbest, roci, faianță ceramică, lut ars, mortar, tencuială (fără aditivi organici)
Cu substanțe adiționale cu inflamabilitate scăzută	Plăci din gipscarton, plăci din vată minerală bazaltică, vată de sticlă, plăci din AKUMIN, IZOMIN, RAJOLIT, LOGNOS, VELOX și HERAKLIT
Greu inflamabil	Lemn de fag și stejar, lemn placat, pâslă, plăci din HOBREX, WERZALIT și UMAKART
Normal inflamabil	Lemn de pin, de larice și molid, lemn stratificat
Inflamabil	Asfalt, carton, materiale celulozice, carton asfaltat, plăci aglomerate, plută, poliuretan, polistiren, polietilenă, mochete

Tab. 5 Inflamabilitatea materialelor de construcție

### 6.3 Distanțe față de perete

#### AVERTIZARE:

##### Pericol de moarte prin explozie sau incendiu!

Materialele ușor inflamabile sau explozive se pot aprinde și/sau pot exploda în apropierea cazanelor fierbinți.

- Nu depozitați materiale ușor inflamabile și explozive (de exemplu, hârtie, perdele, îmbrăcăminte, diluanți, vopsele etc.) în apropierea cazonului.
- Mențineți o distanță de cel puțin 400 mm față de materialele aprinse.
- Distanța minimă de 400 mm trebuie menținută și atunci când nu se cunoaște inflamabilitatea sau explozibilitatea materialelor.
- Respectați distanța minimă de 50 mm față de țevile de apă caldă.

#### ATENȚIE:

##### Daune materiale ca urmare a unor distanțe prea mici față de perete!

O distanță prea mică față de perete poate împiedica întreținerea și curățarea cazonului, iar instalația de încălzire se poate deteriora din cauza murdăriei.

- Respectați distanțele minime prevăzute.

Amplasați cazonul pe o suprafață neinflamabilă respectând distanțele față de perete indicate. Suprafața de amplasare sau fundația trebuie să fie plană și orizontală; dacă este cazul, așezați pene din material neinflamabil sub echipament. Dacă fundația nu este netedă, atunci latura de conectare (partea posterioară) poate fi așezată cu 5 mm mai sus, pentru a asigura o aerisire mai bună. Fundația trebuie să fie mai mare decât talpa cazonului, pe latura anteroară cel puțin cu 300 mm, pe celelalte laturi cu cca. 100 mm.




Fig. 11 Distanțe minime față de perete

[1] Fundație

**Dimen siune Distanța minimă față de perete [mm]**

Dimen siune	Distanța minimă față de perete [mm]
A	1000
B	600
C	600
D	600
E	1000
F	150
G	100

Tab. 6 Distanțe minime față de perete (dimensiuni în mm)

**7 Instalare****7.1 Indicații cu privire la instalare**

Utilizați numai piese de schimb originale de la producător. În cazul defecțiunilor care au apărut în urma utilizării unor piese de schimb nelivrate de producător, acesta nu își asumă nicio responsabilitate.



Cazanul trebuie să fie utilizat cu o temperatură minimă a returnului (→ Cap. 16.1, pagina 40).

Respectați următoarele prescripții la instalarea instalației de încălzire:

- Prevederile locale de construcție cu privire la condițiile de amplasare
- Normele locale în construcții privind alimentarea cu aer pentru ardere și evacuarea gazelor arse
- Prescripții și norme privind dotarea cu tehnica de siguranță a instalației de încălzire

**7.2 Realizarea branșamentelor hidraulice****ATENȚIE:****Pagube materiale din cauza racordurilor neetanșe!**

Tensiunile mecanice ale cablurilor de conectare pot provoca apariția locurilor neetanșe.

- Instalați cablurile de conectare lipsite de tensiuni mecanice la racordurile cazanului.
- Asigurați-vă că toate racordurile și conexiunile sunt etanșe.
- În turul cazanului la o distanță de maximum 0,5 m trebuie instalat un ventil de siguranță și un manometru. Poziția și mărimea exactă se determină după normele naționale.
- Racordați conductele de apă după cum urmează:
  - Racordați returnul la racordul RK.
  - Racordați turul la racordul VK.
  - Racordați robinetul de alimentare și golire (robinet FE) la racordul EL.
  - Conectați siguranța privind preaplinul termic (→ Cap. 7.5, pagina 15).




Fig. 12 Realizarea branșamentelor hidraulice

[1] Robinet de alimentare și golire

**7.3 Utilizarea vasului de expansiune**

La instalarea vaselor de expansiune la cazane de până la 50 kW se aplică următoarele principii:

- Conducta de tur către vasul de expansiune trebuie să fie cât se poate de scurtă.
- Conducta de tur fără dispozitiv de închidere și cu posibilitate de extindere.
- Instalați vasul de expansiune în aşa fel, încât să nu se producă încălzirea vasului prin căldură radiantă.

- ▶ Verificați dacă presiunea gazului din vasul de expansiune corespunde valorilor calculate ale instalației.
- ▶ Presiunea inițială a vasului de expansiune trebuie adaptată la presiunea necesară în stare rece.



Vasul de expansiune și presiunea inițială trebuie efectuate cel puțin odată pe an. Dacă vasul de expansiune a fost corect ales, în cazul unor temperaturi de funcționare de 10...90 °C nu este permis ca diferențele de presiune dintre instalația rece și caldă > 0,6 bar.

- ▶ Verificați diferența de presiune la un test de încălzire.

#### Calculați volumul vasului de expansiune

Volumul vasului de expansiune:

$$O = 1,3 \times V \times \frac{(P_1 + B)}{B}$$

F. 1 Volumul vasului de expansiune

B Diferența de presiune pentru cazane cu o valoare de 0,5 bar  
 P1 Presiune hidrostatică, valoare absolută [bar]  
 V Volum de apă ridicat în întregul sistem  $V = G \times \Delta v$   
 1,3 Coeficient de siguranță  
 G Greutatea apei în circuitul de încălzire  
 $\Delta v$  Creșterea volumului specific al apei la o anumită diferență de temperatură [ $\text{dm}^3/\text{kg}$ ]

$\Delta T$	K	60	80	90
$\Delta v$	$\text{dm}^3/\text{kg}$	0,0224	0,0355	0,0431

Tab. 7 Creșterea volumului specific al apei  $\Delta v$  la o anumită temperatură a apei de încălzire

#### Exemplu

	Exemplu de valoare	Unitate
Greutatea apei în circuitul de încălzire	G 180	kg
Nivelul hidrostatic al apei în sistem	h 9,5	m
Valoarea absolută a presiunii hidrostatice	P1 1,95	bar
Creșterea temperaturii apei de încălzire (10...90)	$\Delta T$ 80	K
Modificarea volumului pentru $\Delta T = 80$ K	$\Delta v$ 0,0355	$\text{dm}^3/\text{kg}$
Diferența de presiune	B 0,5	bar
Volum de apă ridicat în întregul sistem	V $V = G \times \Delta v$ = $180 \times 0,0355$ = $6,39 \text{ dm}^3$	$\text{dm}^3$
Volumul minim necesar al vasului de egalizare a presiunii	O $O = 1,3 \times 6,39 \times (1,95 + 0,5)/0,5$ = 40,7	$\text{dm}^3$
Volumul efectiv al vasului de egalizare a presiunii	O 50	$\text{dm}^3$

Tab. 8 Exemplu de calcul al volumului de egalizare a presiunii



Dacă vasul de expansiune trebuie să mărească durata de viață a cazonului, atunci corozionea la temperaturi joase a căilor de evacuare a gazelor arse trebuie îndepărtată, prin menținerea temperaturii cazonului la  $\geq 65$  °C, de ex. cu ajutorul unei majorări a temperaturii a returului. Dacă nu poate fi împiedicată corozionea la temperaturi joase, atunci cazonul va coroda pe latura de evacuare a gazelor arse și vasul de expansiune va reduce în cele mai multe cazuri durata de viață a cazonului prin efectul presiunii, precum și prin sarcina dinamică asupra peretilor cazonului.

#### 7.4 Utilizarea unui rezervor tampon

Un rezervor cu acumulare permite funcționarea cazonului de încălzire în condiții nominale optime – energia combustibilului este obținută cu eficiență optimă și cu nivelul cel mai scăzut de emisii. Din acest motiv în unele țări este prevăzută montarea unui rezervor.

Căldura care nu este folosită pentru încălzirea clădirii, este stocată în rezervorul tampon. După arderea combustibilului în cazonul de încălzire, energia care este necesară încălzirii clădirii este extrasă din rezervor. Valorile orientative pentru mărimea rezervorului sunt 50 l/kW din puterea cazonului.

Pe lângă avantajele tehnice, utilizarea unui rezervor tampon îmbunătățește semnificativ și confortul termic, prin aceea că permite funcționare complet automatizată și alimentarea cu combustibil se face mai rar.

Pentru o funcționare corectă a rezervorului trebuie să vă asigurați că nu are loc o recirculare a agentului termic prin rezervor. Rezervorul trebuie să lucreze pe principiul stratificării. Din acest motiv circuitul efectiv de încălzire trebuie să fie racordat la rezervor printr-o vană de amestecare sau, dacă este cazul, printr-un alt distribuitor. Si pompele de recirculare trebuie să fie corect calibrate și instalate de către un instalator.




Fig. 13 Utilizarea unui rezervor tampon

- [1] Tur
- [2] Retur
- [3] Cazan
- [4] Rezervor tampon

## 7.5 Conectați serpentina de racire de siguranță și siguranță privind preaplinul termic



### PRECAUȚIE:

**Daune materiale și/sau vătămări personale din cauza supraîncălzirii!**

Lipsa siguranței sau o siguranță împotriva supraîncălzirii nefuncțională poate duce la daune materiale sau vătămări corporale cauzate de incendiu sau de explozie.

- ▶ Exploatați cazonul numai cu un ventil termic de siguranță funcțional.
- ▶ Asigurați-vă că este disponibilă o presiune a apei corespunzătoare a debitului apei de răcire.
- ▶ Informați clientul cu privire la modul de funcționare a ventilului termic de siguranță.



### PRECAUȚIE:

**Pericol pentru sănătate ca urmare a apei potabile contaminate!**

Lucrările de montaj efectuate greșit pot contamina apa potabilă.

- ▶ Respectați legislația națională specifică, precum și normele cu privire la prevenirea poluării apei potabile (de exemplu, norma europeană EN 1717).

Cazanele sunt dotate cu o serpentina de racire de siguranță (buclă de răcire). Racordarea corectă este prezentată în Fig. 14.



Siguranța de preaplin termic trebuie montată "uscat". Aceasta înseamnă că fluxul de apă rece trece prin aceasta numai în cazul unei supraîncălziri a cazonului. Acest mod de instalare evită depunerea calcarului pe serpentina de racire de siguranță. Preaplinul termic trebuie să fie montat între racordul de apă rece și intrarea în serpentina de racire.

Turul și returul serpentinei de racire de siguranță pot fi alese liber. Imaginea prezintă montarea turului serpentinei de racire de siguranță pe latura stângă a cazonului. Gura de scurgere a apei de răcire trebuie condusă spre o gură de evacuare (→ Fig. 14, [5]).

Pentru a verifica funcția ventilului termic de siguranță, evacuarea trebuie să se realizeze printr-o pâlnie.

Siguranța de preaplin termic asigură, împreună cu serpentina de racire de siguranță, evacuarea în siguranță a căldurii în exces fără consum suplimentar de energie. În acest fel cazonul este protejat împotriva supraîncălzirii (protecție împotriva supraîncălzirii). Ventilul termic de siguranță trebuie racordat la rețeaua publică de apă potabilă. Presiunea minimă de curgere a apei de răcire la preaplinul termic trebuie să fie de 2,0 bar (maxim 6,0 bar). Trebuie să existe un debit volumic de minimum 11 l/min. Nu este permis ca gura de alimentare și cea de scurgere a apei de răcire să poată fi închise. În plus, gura de scurgere a apei de răcire trebuie să poată fi inspectată oricând.

- ▶ Montați teaca de imersie (livrată împreună cu preaplinul termic) pentru senzorul preaplinului termic (→ Fig. 14, [3]).
- ▶ Racordați serpentina de racire de siguranță conform schemei de racordare hidraulică împreună cu ventilul termic de siguranță (accesorii).




Fig. 14 Racordarea serpentinei de racire de siguranță

- [1] Gura de alimentare cu apă de răcire
- [2] Punct de măsurare MV (senzor temperatură cazon, limitator temperatură de siguranță)
- [3] Punct de măsurare MV (preaplin termic)
- [4] Retur apă de răcire RL<sub>SWT</sub>
- [5] Gura de evacuare
- [6] Golire
- [7] Preaplin termic (accesoriu)  
Turul serpentinei de racire VL<sub>SWT</sub>
- ▶ Introduceți filtrul în gura de alimentare cu apă de răcire în amonte de robinetul termostatat.

## 7.6 Alimentare cu aer pentru ardere și racord gaze arse



### PERICOL:

**Pagube materiale și/sau vătămări corporale până la pericol de moarte din cauza aerului de ardere insuficient!**

O cantitate insuficientă a aerului de ardere poate duce la formarea de gudron și de gaz de semicarbonizare toxic.

- ▶ Amplasați și exploatați cazonul numai în încăperi aerisite corespunzător în permanență.
- ▶ Asigurați o alimentare suficientă cu aer proaspăt prin deschideri spre exterior.
- ▶ Nu închideți deschiderile pentru aer proaspăt.
- ▶ Atragăți atenția utilizatorului instalației că aceste deschideri pentru aerul proaspăt trebuie să rămână deschise.

### ATENȚIE:

**Daune materiale cauzate de substanțe agresive în aerul proaspăt!**

Hidrocarburile de halogen în aerul proaspăt care conțin compuși pe bază de clor sau de fluor duc în cazul arderii la o coroziune accentuată în cazon.

- ▶ Nu permiteți pătrunderea de substanțe agresive în aerul proaspăt.

Încăperea centralei termice trebuie să dispună de un perete exterior pentru a asigura o alimentare directă cu aer de ardere. Orificiul de aerisire trebuie să aibă un diametru liber și neblockabil de cel puțin 10 dm<sup>2</sup> per 10 kW de putere a cazonului instalat.



Cazanul aspiră aerul de ardere necesar din mediul înconjurător. Cazanul poate fi amplasat și utilizat numai în încăperi aerisite corespunzător în permanență (→ Cap. 6.1, pagina 12)!

### 7.6.1 Aer de ardere

#### ATENȚIE:

##### Daune materiale provocate de setări greșite!

Clapetele de aer primar și secundar reglate greșit pot cauza supraîncălzirea și deteriorarea cazanului.

- Reglați clapeta pentru aer primar și aer secundar la tipul de combustibil al cazanului.

Alimentarea cu aer a cazanului este separată în 2 zone independente: aer primar și secundar.

Calitatea procesului de ardere depinde de reglajul corect al clapetei de aer.

Aerul primar (→ Fig. 15, [4]) este în legătură directă cu puterea cazanului. Aerul primar este dirijat prin intermediul clapetelor laterale de aer [1].

Aerul secundar [3] influențează calitatea arderii și ajunge prin intermediuclapetelor laterale de aer [2] și al unui canal de aer direct în duză.

- Clapetele de aer primar și secundar trebuie reglate după tipul de lemn.



Pentru a asigura fluxul de aer și în acest fel și arderea, trebuie să fie permanent o presiune suficientă de transport (tiraj).




Fig. 15 Alimentarea cu aer de ardere

- [1] Clapeta pentru aer primar
- [2] Clapeta pentru aer secundar
- [3] Aer secundar (prin duză)
- [4] Aer primar (prin camera de ardere)

#### Reglarea clapetelor de aer

În funcție de tipul de lemn folosit (lemn dur sau moale) se va face reglajul clapetelor de aer.

În cazul utilizării lemnului moale:

- Reglaj la .

În cazul utilizării lemnului dur:

- Reglaj la .




Fig. 16 Exemplu de reglaj al clapetelor de aer

### 7.6.2 Realizarea racordului pentru gaze arse

#### PERICOL:

##### Pericol de moarte cauzat de un racord pentru gaze arse defectuos!

În cazul realizării racordului pentru gaze arse într-un mod necorespunzător, gazele de încălzire și gazele arse pot pătrunde în aerul înconjurător.

- Asigurați-vă că doar persoanele calificate realizează calculele pentru calea de evacuare a gazelor arse și pentru racordarea instalației de evacuare a gazelor arse.

#### ! PRECAUȚIE:

##### Daune ale instalației ca urmare a unei presiuni de transport insuficiente a instalației de evacuare a gazelor arse!

- Respectați presiunea de transport indicată în datele tehnice.
- Pentru limitarea presiunii de transport maxime instalați un limitator de tiraj/un sistem auxiliar de aerisire.



O presiune de transport suficientă a instalației de evacuare a gazelor arse reprezintă condiția de bază pentru o funcționare corectă a cazanului. Astfel se influențează în mare măsură puterea și rentabilitatea echipamentului. Prin urmare, aveți în vedere următoarele puncte la executarea racordului pentru gaze arse:

- Raccordați cazanul cu acordul autorităților de certificare și respectând prescripțiile de construcție locale.
- Raccordați cazanul numai la o instalație de evacuare a gazelor arse care prezintă o presiune de transport corespunzătoare (→ Tab. 21, pagina 40).
- Calculul dimensiunii conductei de gaze arse se face în funcție de condițiile de funcționare (consumul de aer, rădamentul) și de debitul masic al gazelor arse la puterea termică totală (înălțimea coșului de fum se calculează de la locul introducerii conductei de gaze arse în coș).
- La calcul trebuie să se țină seama de toate condițiile de amplasare, locul instalației, poziția conductei de fum, combustibilul utilizat și de alte indicații.

Racordarea cazonului este permisă numai la un coș de fum proiectat pentru temperaturi înalte și rezistent la umiditate.

Fig. 17 (→ pagina 17) arată racordul gazelor arse cu dispozitiv de aer auxiliar.

La instalarea racordului gazelor arse trebuie respectate următoarele indicații:

- ▶ Montați un racord pentru gaze arse cu o gură de verificare pentru curățare.
- ▶ Fixați elementul de legătură pentru gaze arse la cazon.
- ▶ Conduceți elementul de legătură pe o distanță cât mai scurtă, cu pantă ascendentă, în instalația de evacuare a gazelor arse. Evitarea cotiturilor, în special cele într-un unghi de 90°. Coturile trebuie să aibă între 10° și 45°.
- ▶ Elementele de legătură trebuie să fie fixate cu șuruburi sau nituri și dacă este nevoie să fie sprăjinate.

Valorile indicate în tabelul următor sunt numai valori orientative.

Presiunea de transportare depinde de mulți factori (de ex. diametru, înălțime, rezistență, asprimea suprafeței interioare a coșului, diferența de temperatură a gazelor arse și a aerului de afară).

Puterea cazonului [kW]	Ø Coș de fum [mm]	Înălțime minimă [m]
22	160	8
	180	8
	200	7
30	160	9
	180	9
	200	8
	220	8
40	160	12
	180	10
	200	9
	220	9
50	180	11
	200	10
	220	10

Tab. 9 Înălțime minimă recomandată a coșului de fum




Fig. 17 Racordul pentru gaze arse

- [1] Racordul pentru gaze arse
- [2] Dispozitiv de aer auxiliar în peretele coșului

### 7.6.3 Întrerupător de contact pentru ușă

Contactorul ușii [2] cuplează suflanta cu tiraj fortat la deschiderea ușii camerei de umplere și împiedică în acest fel ieșirea gazelor arse în încăperea de depozitare.

Șurubul de contact al ușii [1] (montat la ușa camerei de umplere) este deja reglat.

Contactul electric al contactorului ușii poate fi găsit în planul de racordare al automatizării (→ Cap. 16.7, pagina 44).



În cazul ușii deschise contactorul este închis. Starea este afișată la reglare.




Fig. 18 Întrerupător de contact pentru ușă

- [1] Șurub de contact pentru ușă
- [2] Întrerupător de contact pentru ușă

## 7.7 Alimentarea instalației de încălzire

### 7.7.1 Indicații de siguranță privind umplerea și verificarea etanșeității

#### **⚠ Daune personale și/sau ale instalației cauzate de suprapresiune în timpul verificării etanșeității!**

Dispozitivele pentru presiune, de reglare și de siguranță se pot avaria la o presiune mai mare.

- ▶ Asigurați-vă că în momentul verificării etanșeității nu sunt montate dispozitive de presiune, de reglare și de siguranță care nu pot fi închise față de volumul de apă al cazonului.
- ▶ Umplerea bazinei trebuie să se facă exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de umplere din returul sistemului de conducte al instalației de încălzire.
- ▶ Executați verificarea etanșeității după umplerea cazonului cu presiunea care corespunde presiunii de lucru a ventilului de siguranță.
- ▶ Respectați presiunile maxime ale componentelor montate.
- ▶ Asigurați-vă că toate dispozitivele de presiune, de reglare și de siguranță funcționează corect după verificare.

#### **⚠ Pericol pentru sănătate ca urmare a contaminării apei potabile!**

- ▶ Respectați în mod obligatoriu normele și prevederile naționale privind poluarea apei potabile.
- ▶ Pentru Europa respectați normele EN 1717.

#### **⚠ Daune ale instalației cauzate de tensiuni termice!**

- ▶ Umplerea instalației de încălzire se face numai în stare rece (temperatura turului trebuie să fie maxim 40 °C).

#### **⚠ Defectarea instalației ca urmare a compoziției necorespunzătoare a apei!**

În funcție de caracteristicile apei, instalația poate să se defecteze din cauza coroziei și a formării de piatră.

- ▶ Respectați cerințele apei de umplere conform CSN 07 7401.

### 7.7.2 Antigel, agenți anticorozie



Aditivi chimici, care nu au avizul de siguranță al producătorului cazonului, nu trebuie folosiți.

Antigel și substanțele anticorozive avizate pentru acest cazon se găsesc la furnizorul dumneavoastră.

- ▶ Respectați indicațiile producătorului privind aditivii.
- ▶ Respectați indicațiile producătorului privind raportul de amestec.

### 7.7.3 Umpleți instalația de încălzire cu apă și verificați etanșeitatea

Pentru a nu apărea locuri neetanșe în timpul funcționării instalației de încălzire, trebuie să verificați etanșeitatea instalației de încălzire înainte de punerea în funcție.



Nivelul presiunii de verificare depinde de componente instalației și de rețea de încălzire.

- ▶ Respectați normele și prevederile naționale.
- ▶ Reglați presurizarea vasului de expansiune la presiunea necesară (numai la instalații închise).
- ▶ Deschideți toate dispozitivele care împiedică umplerea (de ex. ventilele termostatare, amestecătoarele, clapetele de reținere).
- ▶ Umpleți instalația încet cu ajutorul unui dispozitiv de umplere, urmărind manometrul.

- ▶ Aerisiti instalația de încălzire prin intermediul robinetilor de aerisire de la calorifere.




Fig. 19 Manometru pentru instalații închise

- [1] Indicator roșu
- [2] Indicatorul manometrului
- [3] Marcaj verde

- ▶ La scăderea presiunii apei ca urmare a ventilării trebuie să se completeze cu apă.
- ▶ Controlați racordurile în vederea etanșeității.
- ▶ Efectuați verificarea etanșeității.



Înănd seama de presiunea de eliberare a ventilelor de siguranță, la verificarea etanșeității, presiunea ar trebui să fie 1,3 ori presiunea necesară de lucru.

- ▶ Verificați etanșeitatea îmbinării cu flanșă și a racordurilor cazonului.
- ▶ Verificați sistemul de țevi în privința etanșeității. După punerea sub presiune eliminați atâta apă, până când se atinge presiunea de funcționare dorită.
- ▶ După verificarea etanșeității repuneți în funcție toate componentele scoase din funcție.
- ▶ Asigurați-vă că toate dispozitivele pentru presiune, de reglare și de siguranță funcționează corect.
- ▶ Notați presiunea de funcționare și starea apei în instrucțiunile de utilizare.



În cazul instalațiilor deschise nivelul maxim al apei din vasul de expansiune este la 25 m peste fundul cazonului.

## 8 Conexiune electrică

Cazonul este dotat cu un cablu mobil de racordare la rețea și cu un ștecar. Automatizarea comandă ventilatorul, pompa de încălzire și pompa de umplere a rezervorului. Pompa suplimentară se configuraază în funcție de sistemul de încălzire.

La automatizare poate fi conectat un termostat de ambianță cu comunicație RS sau un termostat On/Off obișnuit. În continuare, se pot conecta un modul de comandă a circuitului de încălzire, un modul GSM de comandă a reglării prin telefonul mobil sau un modul pentru racordul unei rețele PC.

**ATENȚIE:****Pagube materiale din cauza nerrespectării instrucțiunilor!**

Dacă nu se respectă instrucțiunile suplimentare ale componentelor, se pot provoca deranjamente și daune ale instalației de încălzire cauzate de conexiunile/setările eronate.

- Respectați instrucțiunile tuturor componentelor instalate.

Înainte de instalare, țineți cont de următoarele aspecte:

- Toate componentele electrice de pe cazon, care sunt expuse direct sau indirect temperaturilor înalte, trebuie să fie reglate după aceste temperaturi.
- Cablurile trebuie să fie ținute departe de piesele fierbinți ale cazonului și, pe cât se poate, să fie introduse în paturile de cablu sau deasupra izolației cazonului.
- Toate conexiunile electrice, măsurile de protecție și siguranțele trebuie să fie realizate de personal de specialitate cu respectarea normelor și directivelor în vigoare, precum și a prevederilor naționale.
- Raccordul electric se va realiza conform prevederilor naționale.
- Raccordul electric se face conform planului de raccordare al regulatorului (→ Cap. 16.7, pagina 44).
- La montarea pieselor electrice, trebuie asigurată împământarea.
- Înainte de deschiderea automatizării: scoateți de sub tensiune regulatorul și asigurați-l împotriva reconectării accidentale.
- Încercări de conectare nepermise (încercări de conectare) sub tensiune pot duce la distrugerea regulatorului și la electrocutări periculoase.


**Imaginea de ansamblu a automatizării**

Fig. 20 Imaginea de ansamblu a automatizării

- [1] Interfață USB de actualizare a software-ului
- [2] Afișaj
- [3] Buton rotativ/întrerupător pneumatic (meniu)
- [4] Tasta Înapoi (Exit)
- [5] Tasta standby
- [6] Capac
- [7] Interfață 2 x RS
- [8] STB
- [9] Întrerupător principal
- [10] Siguranță 6,3 A

**8.1 Montarea automatizării****PERICOL:****Pericol de moarte prin electrocutare!**

- Realizați lucrările electrice numai dacă dispuneți de calificarea corespunzătoare.
- Înainte de a deschide aparatul: întrerupeți tensiunea de alimentare la nivelul tuturor polilor și asigurați instalația împotriva reconectării accidentale.
- Respectați prescripțiile de instalare.
- Asigurați-vă că niciun cablu electric nu atinge părțile fierbinți.
- Nu îndoiați tuburile capilare ale termostatelor.
- Nu așezați tuburile capilare ale termostatelor în raze mari.
- Demontați capacul colectorului de gaze arse (→ Cap. 5.2, pagina 9).
- Demontați capacul anterior median (→ Cap. 5.2, pagina 9).
- Eliberați șuruburile capacelor laterale din partea stângă și dreaptă.
- Scoateți capacele din suport.
- Scoateți capacul cazonului.
- Scoateți capacul regulatorului (→ Fig. 22).
- Treceți cablul și cablul senzorului prin adâncitura capacului cazonului (→ Fig. 21).
- Așezați cablul și cablul senzorului de la și către automatizare pe izolație (→ Tab. 10, pagina 21).

- ▶ Treceți cablurile racordurilor externe prin suportul cablurilor de pe peretele lateral.
- ▶ Deconectați cablurile inutile pentru sistemul de încălzire la reglare.




Fig. 21 Treceți cablurile și cablurile senzorilor prin capacul cazonului

- [1] Cablu pentru întrerupătorul de contact pentru ușă
- [2] Limitator de temperatură de siguranță (STB)
- [3] Senzor pentru temperatură cazonului
- [4] Cablu pentru suflanta cu tiraj fortat
- [5] Racorduri externe

- ▶ Montați capacul cazonului.
- ▶ Așezați automatizarea pe capacul cazonului și fixați-o cu șuruburi (→ Fig. 22, [1]).
- ▶ Capacul automatizării se așează și se fixează cu șuruburi după racordarea tuturor cablurilor (→ Fig. 22, [2]).




Fig. 22 Înșurubarea automatizării

- [1] Punctele de fixare ale automatizării
- [2] Șuruburile capacului

## 8.2 Montarea senzorului de temperatură

- ▶ Treceți cablul și conducta capilară a senzorului de temperatură a cazonului (FK) și a limitatorului de siguranță a temperaturii (STB) prin suporturile de cablu care ies din cazon.
- ▶ Senzorul pentru temperatură cazonului și limitatorul de temperatură de siguranță (→ Fig. 21, [1], pagina 20) se introduc în teaca de imersie [3] de pe partea posterioară a cazonului.
- ▶ Împingeți senzorul de temperatură (→ Fig. 23, [1]) până la fundul tecii de imersie (→ Fig. 23, [2]).
- ▶ Presați senzorul de temperatură cu ajutorul unui resort de compensare (→ Fig. 23, [3]) de pe peretele tecii de imersie.
- ▶ **Nu îndoiați conductele capilare și montați-le cu raze mari de îndoire.**
- ▶ Fixați senzorul de temperatură cu ajutorul arcului de susținere (→ Fig. 23, [4]).




Fig. 23 Introduceți senzorul de temperatură în teaca de imersie

- [1] Senzor de temperatură
- [2] Teacă de imersie
- [3] Resort de compensare
- [4] Arc de prindere

### 8.3 Montarea conexiunilor electrice

Cablurile de racordare sunt parțial conectate la automatizare.

Realizați următoarele racorduri electrice conform schemei (→ Cap. 16.7, pagina 44) și condițiilor de la fața locului:

#### Racorduri

- Conectați contactorul ușii (→ Fig. 18, [2], pagina 17).
- Conectați cablul pompei la pompa circuitului de încălzire.
- Racordați cablul pompei la pompele suplimentare (pompa de încărcare a boilerului).
- Îmbinați ștecărul suflantei cu tiraj fortat în afara cazanului cu priza (cablu din reglare).
- Cablul suflantei cu tiraj fortat se introduce prin suportul cablului de la suflanta cu tiraj fortat (→ Fig. 33, [2], pagina 33).
- Senzorul NTC de boiler se instalează în boiler.
- Senzorul de temperatură a rezervorului tampon sus se instalează în teaca de imersie de sus a rezervorului tampon.
- Senzorul de temperatură al rezervorului tampon jos se instalează în teaca de imersie de jos a rezervorului tampon.
- Instalați dispozitivele auxiliare ale automatizării.

#### Conecțarea modulelor auxiliare

- Conecțarea modulelor auxiliare (de ex. modul pentru comanda circuitului de amestecare ST-61v4 sau termostat de ambianță TECH) la conectorul "RS" al regulatorului.

#### Denumirea cablurilor conectate

Unitate	Cablu	Descriere
CH_S	CH SENSOR	Senzor pentru temperatura cazanului
ADD_S	ADDITIONAL SENSOR	Senzor de temperatură suplimentar
DHW_S	DHW SENSOR	Senzor NTC de boiler

Unitate	Cablu	Descriere
Buffer_Top	BUFFER_TOP	Senzor de temperatură rezervor tampon sus
Buffer_Bottom	BUFFER_BOTTOM	Senzor de temperatură rezervor tampon jos
Door_switch	DOOR_SWITCH	Întrerupător de contact pentru ușă
Voltage free contact	Voltage free contact	Contact fără potențial
Room regulator	Room regulator	Racord Pornire/Oprire termostat de ambianță
STB		Termostat de siguranță
POWER	POWER 230V/AC	Racord la rețeaua electrică 230V/AC
Fan	FAN CABLE	Cablu de racordare suflantă cu tiraj fortat
DHW_PUMP	DHW_PUMP	Cablu de racordare pompă încărcare rezervor
CH_PUMP	CH PUMP	Cablu de racordare pompă circuit încălzire
ADD_PUMP	ADDITIONAL PUMP	Cablu de racordare pompă circuit de încălzire

Tab. 10 Cabluri racordate

## 9 Punere în funcțiune

### 9.1 Instrucții de utilizare pentru punerea în funcțiune

#### ⚠ Pericol de moarte prin incendiu în coșul de fum

- Anterior primei puneri în funcțiune, dispuneți verificarea instalației de evacuare a gazelor arse de către autoritatea de certificare.
- Verificați etanșeitatea conductei de evacuare a gazelor arse.
- Nu efectuați nicio modificare constructivă la nivelul cazanului.

#### ⚠ Pericol de rănire din cauza ușilor deschise ale cazanului

- Țineți ușa camerei de ardere a cazanului închisă în timpul funcționării.

#### ⚠ Deteriorare instalație sau pericol de rănire prin punerea greșită în funcțiune

Pozitia greșită sau lipsa placilor de șamotă din interiorul cazanului poate duce la deteriorarea sau distrugerea cazanului.

- Înainte de prima punere în funcțiune verificați poziția șamotului în interiorul cazanului (→ Cap. 12.6, pagina 34).

#### ⚠ Deteriorarea instalației prin utilizare necorespunzătoare

Punerea în funcțiune fără o cantitate suficientă de apă duce la deteriorarea aparatului.

- Cazanul trebuie exploataț intotdeauna cu o cantitate suficientă de apă.

#### ⚠ Deteriorarea instalației prin operare greșită

- Instruiți clienții sau operatorii instalației cu privire la operarea aparatului.

#### ⚠ Deteriorări ale instalației prin neasigurarea temperaturii minime a returnului

- La prima punere în funcțiune reglați temperatura minimă a returnului la 55 °C și controlați-o la utilizare la returnul cazanului (→ Cap. 16.1, pagina 40).

## 9.2 Verificarea înainte de punere în funcțiune

Înainte de a pune în funcțiune instalația de încălzire, citiți capitolul „Combustibili utilizabili” și „Operarea instalației de încălzire” din instrucțiunile de utilizare.

Anterior punerii în funcțiune țineți cont de următoarele indicații pentru propria siguranță:

- În caz de întrerupere a circuitului electric sau dacă suflanta cu tiraj fortat este decuplată, deschiderea ușii camerei de alimentare se va face cu mare prudență.
- Funcționarea nesupravegheată, cu ușa cazanului deschisă, nu este permisă.
- Utilizarea de acceleratori de aprindere în cazan este interzisă.

Anterior punerii în funcțiune verificați următoarele dispozitive și sisteme în privința racordării și a funcționării corecte:

- Etanșeitatea instalației de încălzire (la gaze arse și apă)
- Instalație de evacuare a gazelor arse și racordarea tubului coșului de fum
- Racorduri ale automatizării și pozițiile senzorilor
- Poziția corectă a plăcii de șamotă în camera de ardere (→ Cap. 12.6, pagina 34).
- Verificați funcționarea corectă a contactorului ușii (→ Fig. 18, [2], pagina 17).
- Poziția aerului primar și secundar se va face în funcție de tipul de lemn utilizat (→ Cap. 7.6.1, pagina 16).

## 9.3 Prima punere în funcțiune

- Completarea procesului verbal de punere în funcțiune (→ pagina 48).
- Verificați anterior primei puneri în funcțiune dacă instalația de încălzire este umplută cu apă și aerisită.
- Parametrizeazăți automatizarea în funcție de condițiile specifice privind instalația.
- Înainte de prima punere în funcțiune vă rugăm să controlați, dacă preaplinul termic are suficientă presiune de apă (→ Cap. 12.8, pagina 36).
- Verificați preaplinul termic (→ Cap. 12.8, pagina 36).
- Înainte de încălzirea cazanului, cuplați regulatorul prin intermediul comutatorului Pornit/Oprit.
- **Respectați instrucțiunile de utilizare pentru încălzirea și deservirea cazanului.**

## 9.4 Punerea în funcțiune a cazanului

Cazanul nu aprinde automat combustibilul. Automatizarea cazanului are mod de funcționare normal și mod de încălzire. Aceste moduri permit o punere în funcțiune usoară (→ Cap. 10, pagina 22 și instrucțiunile de utilizare).

### Preîncălzire

- Cuplați comutatorul principal al automatizării.
- Îndepărtați cenușa din camera de alimentare și din camera de ardere.
- Închideți ușa camerei de ardere.
- Așezați hârtie și o cantitate suficientă de surcele în camera de ardere.
- Selectați reglajul **Aprindere**.
- Aprindeți combustibilul.
- Lăsați ușor deschisă ușa camerei de alimentare.

După cca. 25...45 de minute (după ce se formează jar):

- Umpleți spațiul de umplere cu combustibil.
  - Închideți ușa camerei de alimentare.
- Prin comanda ventilatorului cazonul generează jar. Cazonul recunoaște depășirea unei anumite limite a gazelor de ardere și trece automat în modul de încălzire.
- Temperatura de funcționare trebuie să fie întotdeauna între 70 °C și 85 °C.

## 10 Funcționare

### 10.1 Indicații privind siguranță în operare

#### ⚠ Vătămări și daune materiale din cauza operării greșite!

Utilizarea greșită poate cauza vătămări corporale și/sau prejudicii materiale.

- Asigurați-vă că numai acele persoane au acces, care sunt capabile să opereze în mod corect aparatul.
- Asigurați-vă că instalarea și punerea în funcțiune, precum și întreținerea și menținerea în funcțiune sunt efectuate numai de o firmă de specialitate
- 

#### ⚠ Pericol de vătămare prin explozie!

- Nu utilizați combustibili lichizi pentru aprinderea sau creșterea puterii (de ex. benzină sau petrol).
- Nu stropiți sau pulverizați combustibili lichizi în foc sau în jăratec.

#### ⚠ Pagube materiale din cauza racordurilor neetanșe!

Ușile și orificiile de verificare neetanșe au un efect semnificativ asupra randamentului cazonului prin alimentarea cu aer fals. Racordurile neetanșe din zona unității arzătorului și a rezervorului de depozitare pot duce la rateuri.

#### ⚠ Daune materiale ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare!

Punerea în funcțiune cu o cantitate insuficientă de apă distrug cazonul.

- Cazanul trebuie exploatat întotdeauna cu o cantitate suficientă de apă.

#### ⚠ Daune materiale prin nerescpectarea temperaturii minime a returului!

Prin scăderea temperaturii minime a returului apare condensul care poate provoca distrugerea cazonului.

- La prima punere în funcțiune reglați temperatura minimă a returului la 55 °C și controlați-o la utilizare la returul cazonului (→ Cap. 16.1, pagina 40).

### 10.2 Indicații privind utilizarea

Lungimea și intensitatea funcționării în regim de încălzire depinde de mulți factori (de ex. tipul lemnului, duritatea lemnului, presiunea de refugare a coșului de fum, poziția clapetelor de aer, temperatura cazonului/rezervorului cu acumulare). În acest fel încălzirea și operarea cazonului pot varia în funcție de situație.

Familiarizați-vă cu cazonul și găsiți cel mai bun mod de operare al dumneavoastră.

Tineți cont de următoarele indicații la utilizarea instalației de încălzire:

- În timpul verii regimul de încălzire al apei potabile ar trebui să fie doar cu scop precis și pentru perioade scurte.
- Utilizați cazonul numai la o temperatură maximă de 85 °C și verificați-o ceea ce.
- Utilizați cazonul cu o temperatură de retur minimă de 55 °C. Asigurați-vă că această limită de temperatură este menținută cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare.
- Cazanul trebuie exploatat numai de persoane adulte care s-au familiarizat cu instrucțiunile și cu exploatarea cazonelor.
- Aveți grijă să nu se afle copii nesupravegheați în zona unui cazon aflat în funcțiune.
- Nu turnați lichide în foc și nu utilizați lichide pentru mărire puterii cazonului.
- Depozitați cenușa într-un recipient neinflamabil cu capac.
- Nu așezați obiecte sau substanțe inflamabile (de exemplu petrol, motorină) pe cazon sau în apropierea acestuia (pe o distanță de siguranță sau pe o distanță minimă).

- ▶ Curătați suprafața cazonului numai cu un agent de curățare neinflamabil și cu acțiune delicată.
  - ▶ Nu utilizați cazonul fără plăci de șamotă și fără suficientă apă.
  - ▶ Plăcile de șamotă trebuie să fie aşezate fără distanță între ele (→ capitolul 12.6, pagina 34).
  - ▶ Nu deschideți în timpul utilizării ușa camerei de ardere.
  - ▶ Exploatați aparatul numai cu automatizarea aferentă.
  - ▶ Respectați instrucțiunile de utilizare.
  - ▶ Utilizatorului cazonului îi este permis doar:
    - să pună cazonul în funcție
    - să regleze temperatura la automatizare
    - să scoată cazonul din funcție
    - să curete cazonul
- Toate celelalte lucrări trebuie realizate de unități de service autorizate.
- ▶ Constructorul instalației trebuie să informeze utilizatorul cazonului cu privire la deservirea și exploatarea corectă și în siguranță a cazonului.
  - ▶ Intervențiile la automatizarea cazonului pot pune în pericol viața și sănătatea utilizatorului sau a altor persoane și de aceea nu sunt permise.
  - ▶ Nu utilizați cazonul în caz de pericol de explozie, incendiu, pierdere de gaze sau vaporii inflamabili (de ex. la lipirea linoleumului sau PVC).
  - ▶ Aveți în vedere inflamabilitatea materialelor de construcție.

#### Suflantă cu tiraj fortat

Suflanta cu tiraj fortat asigură aerul de ardere prin reglarea corectă a clapetelor de aer (→ Fig. 16, pagina 16). Contactorul ușii cupleză suflanta cu tiraj fortat la puterea maximă a suflantei la deschiderea ușii camerei de umplere și împiedică în acest fel ieșirea gazelor arse în încăperea centralei termice.

#### Pompe

Temperatura minimă a apei în cazon pentru cuplarea pompelor este de 55 °C. La scăderea temperaturii minime a apei din cazon, pompele sunt opriți. În acest fel este împiedicată răcirea cazonului în timpul procesului de ardere. Încălzirea la o temperatură prea scăzută a cazonului duce la formarea de funginge și poate duce la deteriorarea instalației de evacuare a gazelor arse prin calaminare.

### 10.3 Funcțiile automatizării

Reglarea comandă puterea suflantei în funcție de temperatura cazonului, a parametrilor reglați și dacă există un termostat de ambianță. În acest fel temperatura cazonului este stabilă. În acest fel se obține un consum scăzut, un randament mai ridicat, emisii scăzute (pulberi sau substanțe dăunătoare) și o durată de viață mai ridicată a schimbătorului de căldură.

În modul încălzire parametrii necesari sunt afișați pe ecran.

Automatizarea poate fi dotată cu alte module.

#### Rotirea și apăsarea sistemului de comandă




Fig. 24 Sistemul de comandă al automatizării

Regulatorul este operat prin intermediul unui buton rotativ.

- ▶ Prin rotirea butonului rotativ [1] selectați meniurile necesare și reglați parametri corespunzători.
- ▶ Selectați meniul prin apăsarea butonului rotativ [1] și confirmați selecția.

#### 10.3.1 Afișare standard

În timpul funcționării normale apare afișajul standard.

- ▶ Pentru a ajunge la prima filă a meniului, apăsați butonul rotativ. Se afișează meniul de bază.
- ▶ Selectați și confirmați meniul dorit. Se afișează denumirea parametrilor selectabili sau o altă filă a meniului.
- ▶ Selectați și confirmați parametrul dorit.
- ▶ Modificați parametrul.
- ▶ Pentru a confirma modificarea parametrului, apăsați butonul rotativ. **Confirmare** este afișat.
- sau -
  - ▶ Pentru a nu confirma modificarea parametrului, selectați funcția **Renunțare**.
  - ▶ Pentru a părăsi meniul actual, selectați **Renunțare** sau apăsați tasta **EXIT**.



Filele și parametri afișați depind de modulele instalate, de racordul actual, de configurația instalației de încălzire și de funcțiile selectate. Parametrii care nu sunt necesari pentru funcția selectată, nu sunt afișați.




Fig. 25 Afișaj standard parametru cazon

- |      |   |
|------|---|
| [1]  | Regim de funcționare pompă                                |
| [2]  | Stare cazon   |
| [3]  | Temperatura reală cazon                                   |
| [4]  | Temperatură în °C   |
| [5]  | Temperatură reală apă caldă                               |
| [6]  | Ora, data   |
| [7]  | Stare cameră de alimentare                                |
| [8]  | Stare pompă adițională                                    |
| [9]  | Temperatură de referință apă caldă                        |
| [10] | Stare pompă de încărcare rezervor                         |
| [11] | Stare pompă de ridicare return (pompa încărcare rezervor) |
| [12] | % din puterea ventilatorului și starea ventilatorului     |
| [13] | Temperatură de referință cazon                            |
| [14] | Temperatură în rezervorul tampon                          |

Modurile de lucru, care sunt afișate în imaginea 25, [2] au următoarele funcții:

Regim	Explicație
<b>Aprindere</b>	Această funcție este utilizată pentru aprinderea și încălzirea cazanului. În meniu principal se selecteză <b>Aprindere</b> . După <b>Confirmare</b> suflanta cu tiraj fortat pornește cu parametri selectați. Pe ecran se afișează <b>Aprindere</b> . La atingerea unei temperaturi de 40 °C cazonul cuplează în <b>Operatie</b> .
<b>Operatie</b>	După <b>Aprindere</b> regulatorul cuplează în modul de încălzire. <b>Operatie</b> se afișează. <b>Operatie</b> este denumirea pentru modul de încălzire reglat. Suflanta cu tiraj fortat este comandata după algoritmul sigma. Automatizarea reglează temperatura cazonului la temperatura teoretică.
<b>Menținere</b>	Dacă temperatura cazonului depășește temperatura de referință, se activează automat modul de funcționare <b>Menținere</b> . La <b>Menținere</b> se scade temperatura cazonului. Pe ecran se afișează <b>Supraveghere</b> .
<b>Supraveghere</b>	Prin funcția <b>Supraveghere</b> este decuplată suflanta cu tiraj fortat. În intervale este tot mereu cuplat pentru scurt timp pentru a menține jarul. Dacă temperatura cazonului a scăzut cu 5 °C sub temperatura reglată în <b>Operatie</b> , atunci se recuplează în modul de funcționare <b>Operatie</b> . Cazonul lucrează cu funcțiile normale de reglare.
<b>Ardere completă</b>	Dacă temperatura cazonului, într-un interval de 45 minute scade cu 5 °C iar în acest interval nu crește din nou, regulatorul cuplează în modul de funcționare <b>Ardere completă</b> . Ventilatorul și pompele sunt opriți. Pe afișaj apare <b>Ardere completă</b> .

Tab. 11 Definiții moduri de funcționare

Funcție	Explicație	Informații suplimentare
<b>Înapoi</b>	Întoarcerea la meniu anterior sau la ecranul anterior	–
<b>Aprindere</b>	Regimul de funcționare pentru pornirea cazonului. După confirmare suflanta cu tiraj fortat pornește cu parametri selectați. Dacă în timp de 40 minute nu se atinge temperatura de referință a cazonului de 40 °C, atunci <b>Aprindere</b> este oprită și apare mesajul <b>Aprindere esuată</b> .	Vezi mai jos
<b>Operare manuală</b>	Funcționarea în regim manual a ventilatorului, a pompelor și ventilelor	Tab. 13, pagina 25
<b>Temp. prestabilită cazon</b>	Reglarea temperaturii cazonului în intervalul admisibil de 60...85 °C	–
<b>Temp. prestabilită de apă caldă</b>	Reglarea temperaturii apei calde în intervalul admisibil de 30...60 °C	Vezi mai jos
<b>Putere ventilator</b>	Reglarea puterii maxime pentru funcționare 1...100%	–
<b>Modul de siguranță</b>	Timpul de funcționare a suflantei cu tiraj fortat la <b>Modul de siguranță</b> 5...120 de secunde	–
Întrerupere timp de lucru suflantă la <b>Supraveghere</b>	Durata timpului de întrerupere a suflantei cu tiraj fortat la întreruperea timpului de lucru al suflantei la <b>Supraveghere</b> 1...60 secunde	–
<b>Menținere putere</b>	Puterea suflantei <b>Supraveghere</b> 1...100%	–

### 10.3.2 Afișarea funcției

În diversele meniuuri pot fi afișate funcții ale cazonului și (dacă este disponibil) funcțiile modulului.

Selectia modului de afișare se face fie în **Setări instalatori** sau după apăsarea butonului **Înapoi**.

### 10.3.3 Meniu principal

După apăsarea butonului rotativ se afișează **Meniu** al funcțiilor și setărilor individuale de reglare.

Funcție	Explicație	Informații suplimentare
<b>Mod de operare pompă</b>	Reglarea tipului de comandă a pompelor: • <b>Regim de încălzire</b> • <b>Cazane prioritate</b> • <b>Pompe paralele</b> • <b>modul de vară</b>	Vezi mai jos
<b>Oră</b>	Reglarea orei actuale pentru <b>Program comutare</b>	Tab. 15, pagina 26
<b>Data</b>	Reglarea datei actuale pentru <b>Vedere de ansamblu deranjament</b>	–
<b>Reducere temperatură cameră</b>	Reglarea temperaturii dorite, pentru reducerea temperaturii cazanului la atingerea temperaturii încăperii (contact deschis al termostatului).	–
<b>Program comutare</b>	Selectarea și reglarea programului de zi/săptămânal a comenzi cazanului	Tab. 15, pagina 26
<b>Setări instalatori</b>	Reglarea parametrilor regulatorului la instalarea cazanului de încălzire pentru personalul de specialitate	–
<b>limbă</b>	Selectarea limbii de comunicație pentru regulator: • <b>Poloneză</b> • <b>Engleză</b> • <b>Germană</b> • <b>Cehă</b> • <b>Slovacă</b> • <b>Română</b> • <b>Maghiară</b> • <b>Ucraineană</b> • <b>Rusă</b> • <b>Letonă</b> • <b>Estonă</b> • <b>Lituaniană</b> • <b>Bulgară</b> • <b>Grecă</b>	–
<b>Setare din fabrică</b>	Resetarea setărilor tuturor parametrilor la setarea inițială a producătorului	Vezi mai jos
<b>Meniul de service</b>	Reglare de service a parametrilor regulatorului (prin cod de acces)	–
<b>Versiune software</b>	Indicații privind tipul de regulator și versiunea software	Vezi mai jos

Tab. 12 Meniul principal

**Preîncălzire**

Pornirea cazanului din **Meniu principal** (→ Cap. 10.3.3, pagina 24). Regulatorul folosește pentru **Aprindere** setările parametrilor ventilatorului din **Meniul de service**. După atingerea temperaturii regulate a gazelor arse, instalația de încălzire comută automat în **Operație**.

**Setări necesare apă caldă****AVERTIZARE:****Pericol de opărire cu apă fierbinte!**

Dacă temperatura teoretică este reglată > 60 °C, există pericol de opărire.

- ▶ Nu deschideți doar robinetul pentru apă caldă.
- ▶ Instalare vană de amestec.
  
- ▶ Regajul maxim este folosit numai pentru dezinfecția termică a rezervorului de apă caldă.

**Dezinfectie termică**

Dacă se selectează funcția **Dezinfectare termică**, apa caldă este încălzită la o temperatură setată (**Temperatură de dezinfecție**) necesară pentru distrugerea agenților patogeni (de ex. Legionella). Reglarea încearcă să atingă, în timpul dat (**Timp de dezinfecție**), **Temperatură de dezinfecție**. Dacă **Temperatură de dezinfecție** nu a

fost atinsă în acest timp, nu se încearcă reglarea, dezinfecția termică repornește. Pentru a putea asigura **Temperatură de dezinfecție**, se reglează timpul cu **Timp reîncălzire dezinf.**, în cazan trebuie să se atingă **Temperatură de dezinfecție**.

**Regim manual**

În regimul de funcționare manual, pot fi cuplate și decuplate toate piesele care controlează funcționarea.

**Setările de funcționare ale cazanului:**

Setare	Explicație
<b>Ventilator</b>	Cuplarea și decuplarea suflantei cu tiraj fortat
<b>Putere ventilator</b>	Reglarea puterii în intervalul 0...100 %
<b>Pompa de cazan</b>	Cuplarea și decuplarea pompelor
<b>Pompă încărcare boiler</b>	Cuplarea și decuplarea pompei rezervorului sau a pompei auxiliare
<b>Ventil 1, Ventil 2</b>	Oprirea/deschiderea/ventilului, dacă este conectat un modul de amestec
<b>Alarmă</b>	Controlul semnalului acustic

Tab. 13 Regim manual

**Regim de funcționare pompă**

Setare	Explicație
<b>Regim de încălzire</b>	Pompa de încărcare a boilerului este decuplată.
<b>Cazane prioritare</b>	La încălzirea apei potabile este decuplată pompa circuitului de încălzire.
<b>Pompe paralele</b>	La cererea pompei de încărcare a boilerului, pompa circuitului de încălzire rămâne cuplată.
<b>modul de vară</b>	Pompa circuitului de încălzire este decuplată.

Tab. 14 Regim de funcționare pompă

**Program temporizat**

Setare	Explicație
<b>Oprit</b>	Temporizare decuplată
<b>Program temporizat 1</b>	Comanda temperaturii cazonului pentru toate zilele săptămânii
<b>Program temporizat 2</b>	Comanda temperaturii cazonului pentru <b>Luni până Vineri, Sâmbătă și Duminică</b>
<b>Setare program temporizat 1</b>	Reglarea evoluției în timp a temperaturii pentru fiecare zi
<b>Setare program temporizat 2</b>	Reglarea evoluției temperaturii pentru <b>Lu...Sâ, Sâ...Du</b> Reglarea modificărilor de temperatură a cazonului față de temperatura de bază în funcție de fiecare oră
<b>Ștergere date</b>	Ștergerea ambelor programe temporizate a temperaturii cazonului

Tab. 15 Program temporizat

#### 10.3.4 Setare de funcționare

**Setări instalatori** servește definiției de bază a instalației de încălzire. Prin intermediu regajelor din setarea de funcționare se pot adapta funcțiile cazonului și ale pieselor atașate instalației de încălzire. Aceste regaje se efectuează de către lucrătorii din service, care pun în funcțiune cazonul și care au fost instruiți de producător.



Noi recomandăm ca regajele din setarea de funcționare să nu fie modificate. Modificările pot duce la comportamente nedorite și deranjante ale instalației de încălzire.

Funcție	Setări/intervalul de reglare	Explicație
<b>Ventil 1</b>		Ventilele pot fi utilizate cu un modul suplimentar și cu reglarea parametrilor corespunzători.
<b>Ventil 2</b>		Ventilele pot fi utilizate cu un modul suplimentar și cu reglarea parametrilor corespunzători.
<b>Termostat de cameră</b>	<b>Oprit</b>	Sistemul funcționează și fără termostat de ambianță.
	<b>Termostat cameră Tech</b>	Termostatul digital, care permite reglarea suplimentară a altor parametri ai cazonului. Afișare: versiunea software a termostatului de ambianță La comanda cazonului prin intermediu regulatorului în partea dreaptă sus apare simbolul unei săgeți. <ul style="list-style-type: none"><li>• Săgeată clipind: temperatura camerei sub temperatura teoretică</li><li>• Săgeata afișată permanent: temperatura teoretică din cameră a fost atinsă. Termostatul a decuplat și cererea de căldură a fost scăzută cu valoarea conform parametrilor.</li></ul>
	<b>Termostat cameră standard</b>	Termostat On/Off cu contact fără potențial
<b>Modul GSM</b>		Pornirea și oprirea modului pentru comandă prin telefon mobil
<b>Modulul Internet</b>		Pornirea și oprirea modului pentru comandă prin internet. Modulul permite modificarea regulatorului precum și a altor funcții de reglare.
<b>Termostat de cameră</b>		Selectia piesei asupra căreia să acționeze termostatul de ambianță.
	<b>Cazan</b>	Temperatura cazonului este redusă cu valoarea <b>Regim redus</b> .
	<b>Pompa de cazan</b>	Pompa este pornită/oprită.
<b>Intrare 0...10 V</b>		Pornirea și oprirea comenzi prin intermediu intrării 0 ...10 V 0 V = temperatura minimă a cazonului, 10 V = temperatura maximă a cazonului. La această funcție temperatura teoretică nu poate fi reglată într-un alt mod.
<b>Temperatură pornire pompă</b>	... °C	Temperatura la care cuplează pompele de agent termic și apă caldă. Regajul servește atingerii mai rapide a temperaturii de funcționare a cazonului.
<b>Temperatură de reducere</b>		Reglarea valorii cu câtă K (°C) trebuie scăzută temperatura camerei
<b>Histerezis temperatură cazan</b>		Scădere temperatura cazonului, la care se oprește regimul de funcționare <b>Menținere</b> .
<b>Histerezis apa calda</b>		Scădere temperatura de acumulare la care începe încărcarea rezervorului cu apă caldă.
<b>Sigma</b>		Parametru pentru reglarea temperaturii agentului termic
	<b>Pornit</b>	Temperatura cazonului este comandată prin intermediu algoritmului Sigma
	<b>Temperatură de reducere</b>	Gradul înainte de care temperatura introduză înainte de atingerea valorii teoretice a cazonului, de la care începe reducerea puterii suflantei (1...20 °C).
	<b>Putere ventilator minimă</b>	Puterea minimă a ventilatorului la reducere 1...60%
<b>Pompă auxiliară</b>	<b>Oprit</b>	Pompa auxiliară nu este utilizată.
	<b>Pompă de circulație</b>	Pompa funcționează ca pompă de asistență a circulației apei calde (→ tabelul 17).
	<b>Pompă creștere return</b>	Pompa este utilizată ca pompă auxiliară pentru circulația agentului termic (→ tabelul 17).
	<b>Pompă de podea</b>	Pompa poate fi utilizată ca pompă în amonte de ventilul termostatat al încălzirii din pardoseală (→ Tab. 17).
	<b>Pompă de bypass</b>	Pompa poate înlocui vana cu 3 căi de la intrarea în cazonul de încălzire. Aceasta este cuplată la atingerea temperaturii de referință a agentului termic și este decuplată la cuplarea pompei circuitului de încălzire (→ tabelul 17).
<b>Sensibilitate intrerupător rotativ</b>		Reglarea sensibilității butonului rotativ
<b>Dezinfectare termică</b>	<b>Pornit</b>	Programul de dezinfecțare este activ
	<b>Temperatură de dezinfecție</b>	Temperatura reglată a agentului termic în intervalul de dezinfecțare
	<b>Timp de dezinfecție</b>	Durata dezinfecției
	<b>Timp reîncălzire dezinf.</b>	Timpul de încălzire a cazonului în care trebuie să fie atinsă temperatura de dezinfecțare (temperatura cazonului)

Funcție	Setări/intervalul de reglare	Explicație
<b>Protectie la blocare</b>		Protectia contra blocarii pompelor
	<b>Pornit</b>	<b>Protectie la blocare</b> este activ (cuplare de scurtă durată a pompei, pentru a împiedica blocarea).
	<b>Timp de activare</b>	Ziua săptămânii pentru <b>Protectie la blocare</b>
	<b>Timp de activare</b>	Durata <b>protectiei la blocare</b>
<b>Pompă antigel</b>		Protectia pompelor la îngheț. La scădere temperatura agentului termic la 5 °C sunt cuplate pompele.
<b>Contrast afișaj</b>		Reglarea lizibilității celei mai bune a ecranului
	<b>Luminozitate afișaj min.</b>	Reglarea luminozității ecranului în afara modului de reglare
	<b>Luminozitate afișaj max.</b>	Reglarea luminozității ecranului în modul de reglare
<b>Rezervor tampon</b>		Reglarea parametrilor rezervorului cu acumulare
	<b>Pornit</b>	Se regleză încărcarea și descărcarea rezervorului cu acumulare.
	<b>Temperatură nominală tampon sus</b>	Temperatura teoretică în partea superioară a rezervorului cu acumulare, 20...80 °C. Temperatura servește la comutarea sistemului de încălzire în circuitul cu combustibil solid. Descărcarea rezervorului cu acumulare
	<b>Diferență comutare tampon sus</b>	Histereză a senzorului la o reducere a temperaturii cu 1... 5 °C
	<b>Temperatură nominală tampon jos</b>	Temperatura de referință în partea inferioară a rezervorului tampon 20 ... 80 °C. Rezervorul tampon este încărcat. Pompa de încărcare a rezervorului tampon este decuplată.
	<b>Diferență comutare tampon jos</b>	Histereză a senzorului la o reducere a temperaturii cu 1... 5 °C
<b>Ardere completă</b>		Semnal de informare la <b>Ardere completă</b> al combustibilului poate fi cuplat. Prin un semnal acustic este semnalizată comutarea în <b>Ardere completă</b> .
<b>Vedere de ansamblu deranjament</b>		Ultimele 10 <b>Alarme</b> (deranjamente) precum și intrarea în regimul de funcționare <b>Meniu de service</b> sunt stocate și afișate. Aceasta permite analiza cauzelor deranjamentelor cazonului de încălzire și la nevoie modificările parametrilor (parametri de service).
<b>Setare din fabrică</b>		Resetarea regulatorului la valorile de bază

Tab. 16 Setare de funcționare

Submeniu	Setare	Explicație
<b>Pompă de circulație</b>	<b>Program temporizat</b>	Reglarea programului temporizat la pompă
	<b>Întotdeauna</b>	Timpul de funcționare al pompei în timpul activ
	<b>Timp de pauză</b>	Durata pauzei în timpul activ
	<b>Ștergere setare</b>	Suspendarea programului de temporizare
<b>Pompă creștere retur</b>	<b>Temperatură pornire pompă</b>	Reglarea temperaturii de cuplare a pompei
	<b>Histerezis</b>	Valoarea cu care trebuie să scadă temperatura, pentru a cupla din nou pompa
<b>Pompă de podea</b>	<b>Temperatură pornire pompă</b>	Temperatura returnului agentului termic pentru cuplarea pompei
	<b>Temperatură maximă</b>	Temperatura maximă (temperatura preîncălzire circuit de încălzire) în aval de ventilul de decuplare al pompei, protecția sistemului din pardoseală, măsurată prin intermediu senzorilor suplimentari
	<b>Histerezis</b>	Valoarea cu care trebuie să scadă temperatura, pentru a cupla din nou pompa
<b>Pompă de bypass</b>	<b>Temperatură pornire pompă</b>	Temperatura returnului agentului termic pentru cuplarea pompei

Tab. 17 Parametri de reglare a pompei auxiliare

### 10.3.5 Meniu de service

Meniul de service servește definirii fundamentale a funcțiilor cazonului și nu trebuie să fie modificată pentru funcționare normală. Accesul este protejat prin parolă.

În caz de nevoie de modificare:

- Contactați producătorul.

Regulatorul se adaptează la condițiile concrete ale instalației, ale pieselor utilizate și similare acestora. Aceste reglaje trebuie efectuate numai de personalul instruit de producător.



Noi recomandăm să nu modificați reglajele din meniul de service, deoarece au mare importanță pentru funcționarea și siguranța cazonului și a întregii instalații de încălzire.

### 10.3.6 Setare din fabrică

Această selecție permite resetarea parametrilor modificați la valorile de bază.



Noi recomandăm să vă documentați în legătură cu reglajele specifice instalației, pentru ca în cazul unei intervenții neconforme și a unui nou reglaj să aveți la îndemâna respectivi parametri.

### 10.3.7 Versiunea de software

Această selecție oferă informații privind tipul de regulator și versiunea software.

- Notați-vă indicațiile și comunicați-le lucrătorului de la service în vederea înălțării deranjamentului.

## 10.4 Protecția instalației de încălzire

### Protecția termică a cazanului

#### ATENȚIE:

#### Pagube materiale cauzate de tensiuni termice!

La adăugarea apei pentru încălzire reci într-un cazon încins, tensiunile termice pot provoca fisuri la tensionare.

- Alimentați instalația de încălzire numai în stare rece. Temperatura maximă a turului 40 °C.
- Umlerarea bazinei trebuie să se facă exclusiv prin intermediul unui dispozitiv de umplere din returul sistemului de conducte al instalației de încălzire.

Temperatura minimă a returului împiedică ca temperatura cazonului să scadă sub temperatura de condens a gazului de încălzire. Prin scăderea temperaturii minime în cazon (punct de condensare) se produce condens, care duce la corodarea cazonului. Prin coroziune se distrug cazonul.

Temperatura minimă a returului și, în acest fel, temperatura minimă a cazonului trebuie asigurată printr-un sistem de ridicare a temperaturii returului.

### Protecția electrică a cazonului

Pentru asigurarea celei mai ridicate siguranțe și a unei funcționări fără deranjamente, instalația de încălzire este dotată cu o serie de dispozitive de protecție. Dacă se declanșează circuitele de protecție electrică, se emite un semnal acustic. Se afișează un deranjament al reglării.

- Remedierea defectiunii.

După remedierea deranjamentului:

- Apăsați butonul rotativ.

Regulatorul se reîntoarce în regimul de încălzire.

### 10.4.1 Monitorizarea încălzirii

Dacă în timpul creșterii temperaturii nu se atinge valoarea de 40 °C într-un timp prestatibil (30 de minute), **Aprindere** este întreruptă. Cazonul modifică statusul din **Aprindere** în **Ardere completă** și pe afișaj apare mesajul **Aprindere eșuată**.

Se cuplăză ventilatorul. Pompa de circulație se cuplăză independent de temperatura cazonului.

### 10.4.2 Limitator de temperatură de siguranță (STB)

Protecția termică are loc prin intermediul unui limitator mecanic de temperatură care se găsește în teaca de imersie a senzorului temperaturii cazonului. Dacă se depășește temperatura de 95 °C, se decuplează suflanta cu tiraj fortat și se cuplăză pompa circuitului de încălzire.

O supraîncălzire a cazonului sau o funcționare defectuoasă ca urmare a deteriorării regulatorului poate declanșa protecția de căldură.

După răcirea cazonului sub 90 °C STB (→ Fig. 20, [8], pagina 19) trebuie deblocat manual.

- Pentru aceasta trebuie deșurubat capacul și de apăsat butonul roșu. Dacă STB a declanșat, regulatorul este decuplat.

### 10.4.3 Monitorizarea senzorilor de temperatură

Dacă senzorul de temperatură a cazonului sau senzorul de temperatură a apei calde este deteriorat, se emite un semnal acustic. Se afișează un deranjament. Ventilatorul decouplează și pompa cuplăză independent de temperatura cazonului.

Dacă senzorul de temperatură a cazonului este deteriorat, alarma rămâne activă până la înlocuirea senzorului de temperatură.

Dacă senzorul de temperatură a apei calde este deteriorat, atunci alarma poate fi decuplată prin apăsarea butonului rotativ. Reglarea funcționează în regimul de încălzire. Pregătirea apei calde rămâne dezactivată. Pentru funcționarea corectă a cazonului trebuie să fie înlocuit senzorul în cauză.

### 10.4.4 Protecția împotriva supraîncălzirii cazonului

La atingerea unei temperaturi a cazonului de 90 °C se emite un semnal acustic și ventilatorul este decuplat. Pompele sunt cuplate.

Cauze posibile ale supraîncălzirii:

- Deteriorări ale cazonului
- Senzor de temperatură greșit montat sau defect
- Pompă defectă

### 10.4.5 Siguranță

#### ATENȚIE:

#### Daune materiale provocate de siguranță greșită!

O siguranță greșită poate duce la deteriorări ale componentelor electrice/electronice și ale circuitului electric asociat.

- Utilizați numai tipul de siguranță indicat pe componentă (model, amperaj, inertie).

O siguranță în tub de sticlă de 6,3 AT protejează regulatorul și circuitele electrice conectate la acesta.

## 10.5 Reglarea parametrilor

Cazonul este programat pentru utilizarea combustibilului aprobat. Noi recomandăm să nu modificați parametrii prestabiliti pentru acești combustibili. Dacă se utilizează combustibil cu calitate și proprietăți variabile (de ex. umiditate, putere calorică), în automatizare se poate adapta puterea suflantei. Modificările setărilor se produc imediat după o perioadă de timp prestabilită.

Este interzisă utilizarea altor combustibili. O utilizare fără probleme și ecologică nu poate fi asigurată în cazul folosirii altor combustibili și duce la pierderea garanției producătorului.

## 11 Scoaterea din funcțiune

### 11.1 Scoaterea din funcțiune a cazanului de încălzire

#### ATENȚIE:

#### Deteriorări din cauza înghețului!

Dacă instalația de încălzire nu se găsește într-o încăpere asigurată împotriva înghețului și dacă este oprită, atunci ea poate îngheța la ger. În regimul de funcționare de vară sau în regim de funcționare încălzire limitată protecția contra înghețului se aplică numai aparatelor.

- ▶ Pe cât posibil, lăsați instalația de încălzire permanent pornită.  
-sau-
- ▶ Instalația de încălzire se protejează împotriva înghețului prin golirea conductelor de încălzire și de apă potabilă la cel mai jos punct, lucrare efectuată de o firmă de specialitate.  
-sau-
- ▶ Dacă se folosește antigel: la fiecare 2 ani sau după completarea cu agent termic, se va verifica dacă protecția contra înghețului este asigurată de către antigel.



La scoaterea din funcțiune lăsați cazonul să ardă combustibilul până la capăt, fără să accelerati în mod fortat procesul de ardere.

- ▶ Instalația de încălzire, atunci când este scoasă din funcțiune pentru o perioadă mai îndelungată (de ex. la finalul perioadei de încălzire) trebuie curătată cu grijă (→ Cap. 12, pagina 30), deoarece depunerile de cenușă atrag umiditatea. Umiditatea formează împreună cu sărurile conținute în cenușă acizi care deteriorează cazonul.
- ▶ Decuplați instalația de la regulator.
- ▶ Protejați instalația de încălzire împotriva înghețului. Fie golii conductele de apă sau introduceți în sistem antigel (respectați indicațiile producătorului).



Care tip de antigel este admis pentru acest cazon aflați de la furnizor.

### 11.2 Scoaterea de urgență din funcțiune a instalației de încălzire



#### AVERTIZARE:

#### Pericol de moarte cauzat ardere!

În funcție de cantitatea de combustibil, în timpul arderii se pot produce cantități mari de gaze arse, care pot produce opăririi.

- ▶ Deschideți ușor ușile cazonului.
- ▶ Scoateți de sub tensiune instalația de încălzire prin intermediul comutatorului de urgență sau al siguranței din tabloul de siguranță al clădirii.
- ▶ Explicați utilizatorului/operatorului conduită în caz de urgență, de ex. în caz de incendiu.
- ▶ **Nu vă puneti niciodată singur viața în pericol. Siguranța proprie are întotdeauna întâietate.**

## 12 Lucrări de întreținere și curățare

### 12.1 Indicații privind siguranța în timpul întreținerii și al curățării

#### ⚠️ Pericol pentru sănătate ca urmare a deservirii și curățării necorespunzătoare!

Deschiderea ușii camerei de ardere duce la evacuarea necontrolată a gazelor de ardere.

- ▶ Deschideți ușa camerei de ardere numai când cazonul nu este în funcțiune și când acesta s-a răcit.
- ▶ Înainte de deschiderea ușilor cazonului:
- ▶ Înhideți clapetele de aer (clapeta pentru gaze arse, aer primar și secundar).
- ▶ Purtați mănuși de protecție pentru lucrările de curățare și întreținere.

#### ⚠️ Defecțiuni ale instalației cauzate de lucrările de întreținere și curățare necorespunzătoare!

Întreținerea insuficientă sau necorespunzătoare a cazonului poate duce la deteriorarea sau distrugerea cazonului și la pierderea garanției.

- ▶ Îndepărtați periodic cenușa din cazon.
- ▶ Curătați cazonul cel puțin o dată pe săptămână.
- ▶ Asigurați efectuarea lucrărilor de întreținere periodic, complet și în mod profesional.
- ▶ După curățare verificați poziția plăcilor de șamotă.

### 12.2 Indicații generale privind întreținerea și curățarea

Realizarea periodică în mod profesionist a lucrărilor de întreținere la nivelul instalației de încălzire menține randamentul, garantează un grad ridicat de siguranță de funcționare și o ardere ecologică.



Un proces-verbal de inspecție și întreținere se găsește la Cap. 16.10, pagina 49.

A se utiliza numai piese de schimb originale, de la producător. În cazul defectiunilor care au apărut în urma utilizării unor piese de schimb nelivrate de producător, acesta nu își asumă nicio responsabilitate.

- ▶ Oferiți clientului un contract anual de întreținere și verificare tehnică în funcție de necesități. Operațiunile care trebuie să fie acoperite de contract sunt menționate în procesele verbale de verificare tehnică și întreținere.

### 12.3 Curățarea automatizării

- ▶ La nevoie curătați carcasa cu o cârpă umedă.
- ▶ Pentru aceasta nu utilizați detergenți abrazivi sau iritați.

### 12.4 Curățarea cazonului

#### ⚠️ PRECAUȚIE:

#### Daune ale instalației cauzate de o deservire necorespunzătoare!

- ▶ Evitați deteriorările plăcilor.
- ▶ Nu curătați plăcile de șamotă cu o perie de sârmă.



Curățarea instalației de încălzire depinde de calitatea combustibilului și condițiilor de mediu.

Depunerile de funginge și cenușă pe peretii interiori ai cazonului și pe plăcile de șamotă reduc transferul termic. În regimul de funcționare al unui cazon de încălzire cu gazeificare se produce mai puțină cenușă în comparație cu cazanele obișnuite. Totuși, din cauza curățării insuficiente

chiar și în cazanele cu gazeificare poate crește consumul de combustibil și nivelul de poluare. Curățarea periodică menține puterea cazonului.

	Intervale de curățare <sup>1)</sup>			
	Zilnic	Săptămânal	Lunar	Semestrial
Duză	x	-	-	-
Cameră de alimentare	x	-	-	-
Curățați peretii interiori ai camerei de alimentare cu racleta. Îndepărtați cenușa din camera de ardere cu vâtraiul.	-	x	-	-
Curățați suprafețele de încălzire din camera de ardere, curățați cărămidă ceramică, îndepărtați funginginea dintre plăcile de șamotă și peretele camerei de ardere.	-	-	x	-
Turbulator colector de gaze arse	-	-	x	-
Ventilator gaze de ardere, curățarea tablelor de aerisire primară din camera de alimentare	-	-	-	x

1) Intervalele de curățare trebuie adaptate condițiilor de la fața locului (lemn, durată de utilizare etc.) și condițiilor de utilizare.

Tab. 18 Intervale de curățare

Cenușa produsă în urma arderii se depozitează în cea mai mare parte pe placă de șamotă din camera de alimentare. Chiar dacă în cazul arderii pirolitice se produce în mod semnificativ mai puțină cenușă și cu granulație mai fină decât în cazanele clasice, camera de alimentare și camera de ardere trebuie curățată la fiecare 3 zile.



Ușile și orificiile de verificare neetanșe au un efect semnificativ asupra randamentului cazonului prin alimentarea cu aer fals.

- ▶ Curățarea se va efectua în principiu înainte de începerea încălzirii și numai dacă camera de ardere este răcită.
- ▶ La lucrările de curățare corespunzătoare aveți în vedere o etanșare cât mai bună posibil a orificiilor.
- ▶ Verificați elementele de etanșare ale ușilor la intervale regulate, acestea nu trebuie să prezinte deteriorări și rigiditate.

#### 12.4.1 Curățare zilnică

Resturile de la ardere trebuie să fie îndepărtate zilnic, cel mai bine înainte de aprindere.

- ▶ Cuplați comutatorul principal al automatizării și selectați funcția **Operare manuală** din automatizare. Suflanta cu tiraj fortat absoarbe praful care se produce în timpul curățării.
- ▶ Deschideți ușa camerei de alimentare.
- ▶ Verificați camera de alimentare cu privire la impurități și curățați-o, dacă este cazul.
- ▶ Mățurați resturile de ardere prin duză spre camera de ardere.




Fig. 26 Curățarea camerei de alimentare

- ▶ Deschideți ușa camerei de ardere.
- ▶ Îndepărtați piatra de reținere a cenușii (→ Fig. 37 și Fig. 38, [4] pagina 34 și pagina 35).
- ▶ Îndepărtați resturile de ardere din camera de ardere folosind fărașul pentru cenușă.




Fig. 27 Îndepărtarea cenușii

- ▶ Introduceți piatra de reținere a cenușii.
- ▶ Închideți ușa.

#### 12.4.2 Curățare săptămânală

Pereții camerei de alimentare și podeaua camerei de ardere trebuie curățate săptămânal.

- ▶ Curățați camera de alimentare și camera de ardere.
- ▶ Îndepărtați depunerile de pe peretii camerei de alimentare și ai camerei de ardere folosind racleta.




Fig. 28 Îndepărtarea depunerilor

- ▶ Îndepărtați cenușa dintre plăcile de șamotă și corpul cazonului cu ajutorul racletei de curățare.
- ▶ Dacă se găsește multă cenușă sub plăcile de șamotă, îndepărtați-le și curățați (→ Curățare lunară).




Fig. 29 Îndepărtaarea funginginii cu racleta de curățare

#### 12.4.3 Curățare lunară

##### Curățarea colectorului de gaze arse

Colectorul de gaze arse trebuie verificat lunar și curățat în caz de necesitate. Lucrările de curățare care nu au fost efectuate suficient de des pot duce la deteriorarea cazonului și la pierderea garanției.

- ▶ Demontați capacul colectorului de gaze arse.
- ▶ Eliberați piulițele fluture și ridicați capacul colectorului de gaze arse.




Fig. 30 Orificii de verificare la colectorul de gaze

- [1] Capacul colectorului de gaze arse
- [2] Șurub-fluture
- [3] Capacul colectorului de gaze
- ▶ Trageți turbulatorii din conductele colectorului de gaze arse.

- ▶ Curățați conductele cu peria.
- ▶ Resturile de la curățare se scot cu ajutorul racletei rotunjite în partea din față a camerei de ardere (placa de șamotă nu trebuie să fie scoasă).
- ▶ Introduceți turbulatoarele.




Fig. 31 Curățarea colectorului de gaze arse

- [1] Turbulator
- [2] Perie
- [3] Serpentina de racire tubular

- ▶ După curățare montați capacale colectorului de gaze arse în așa fel încât să acopere etanș orificiile.
- ▶ Asigurați-vă că toate garniturile sunt etanșe în toate părțile și bine fixate.
- ▶ Montați capacul colectorului de gaze arse.



În cazul în care cazonul nu este etanșat, este posibil ca subpresiunea din camera de ardere să se reducă. Acest lucru influențează în mod negativ comportamentul de ardere, astfel încât este posibil ca echipamentul să nu mai atingă temperatură de funcționare.

##### Curățarea camerei de ardere

Dacă se găsește multă cenușă pe plăcile de șamotă, trageți în afară plăcile din șamotă din camera de ardere în următoarea ordine:

- Piatră de reținere a cenușii
- Plăcile de șamotă de la plafonul camerei de ardere (la versiunea 40-50 kW: 2 cărmizii)
- Plăcile de șamotă din partea de jos a camerei de ardere
- În caz de nevoie, cărmizile de șamotă posterioare




Fig. 32 Scoaterea plăcilor de șamotă

- ▶ Curătați camera de ardere folosind o măturică.
- ▶ Reașezați plăcile de șamotă la locul lor (→ Fig. 38, pagina 34).
- ▶ Asigurați-vă că toate plăcile de șamotă sunt așezate fără spații între ele.

#### 12.4.4 Curățare semestrială

##### Curățare suflantei cu tiraj fortat



##### PERICOL:

##### Pericol de vătămare ca urmare a lucrărilor de întreținere efectuate necorespunzător!

Pornirea accidentală a suflantei cu tiraj fortat în timpul lucrărilor de întreținere poate duce la vătămări grave.

- ▶ Anterior efectuării lucrărilor de întreținere la suflanta cu tiraj fortat, decuplați cazonul de la rețeaua electrică.
- ▶ Asigurați cazonul împotriva reconectării accidentale.

##### ATENȚIE:

##### Daune materiale cauzate de lucrări de întreținere necorespunzătoare!

Supratensionarea, strivirea sau îndoarea cablului de conexiune poate duce la deranjamente ale funcției și la scurtcircuite.

- ▶ Evitați supratensionarea, strivirea sau îndoarea cablului de conexiune.
- ▶ Nu suspenați piese de cablurile de conexiune.

Resturile de ardere transportate de gazele arse se acumulează în partea din spate a colectorului de gaze arse și se lipesc pe roata cu palete a suflantei; acestea trebuie îndepărtăți în mod regulat.

Suflanta cu tiraj fortat trebuie curățată semestrial.

Suflanta cu tiraj fortat se găsește pe partea posterioară a cazonului, pe peretele posterior al colectorului de gaze arse și este fixată cu piulițe fluture [1].

- ▶ Eliberați ștecherul ventilatorului cu tiraj fortat [5] din priză[4].
- ▶ Eliberați piulița fluture.
- ▶ Scoateți suflanta cu tiraj fortat din corpul cazonului.




Fig. 33 Instalarea suflantei cu tiraj fortat

- [1] Piuliță fluture
- [2] Suport pentru cablul suflantei
- [3] Suflantă cu tiraj fortat
- [4] Cupla debrosabilă
- [5] Ștecar de racordare a suflantei

- ▶ Marginea elicei ventilatorului se curăță cu grijă de resturile de cenușă și calamină cu o perie de sărmă moale.




Fig. 34 Curățarea roții cu palete a suflantei

- ▶ Verificați ca etanșarea suflantei cu tiraj fortat să nu fie deteriorată. Schimbați garnitura deteriorată.
- ▶ Verificați roata cu palete a suflantei în privința deteriorărilor. Înlocuiți roata cu palete a suflantei, dacă este deteriorată sau îndoită.
- ▶ Verificați poziția elicei ventilatorului (→ Fig. 35, [2]) și dacă este nevoie strângeți piulița centrală (filet de stânga) [1] cu ajutorul unei chei semitubulare de 10 mm. Pentru strângerea piuliței centrale rotiți spre stânga.




Fig. 35 Verificarea poziției roții cu palete a suflantei

- [1] Piuliță centrală (filet stânga)
- [2] Roata cu palete a suflantei

- ▶ Montați din nou suflanta cu tiraj fortat în carcasa ventilatorului.
- ▶ Strângeți piulițele-fluture.
- ▶ Asigurați-vă că suflanta cu tiraj fortat este așezată la distanță mică de carcasa ventilatorului.



##### AVERTIZARE:

##### Pericol de moarte prin electrocutare!

Piese fierbinți ale cazonului de încălzire pot deteriora izolația conductorilor electrici.

- ▶ Asigurați-vă că niciun cablu electric nu atinge părțile fierbinți.

- ▶ Fixați cablul ventilatorului cu tiraj forțat pe suportul de cablu (→ Fig. 33, [2], pagina 33).
- ▶ Introduceți ștecarul în mufă.

#### **Curățarea capacelor aerului primar**

- ▶ Îndepărtați șuruburile (M10, deschiderea cheii 17 mm) din capac.
- ▶ Scoateți capacele aerului primar de la pereții cazanului.




Fig. 36 Curățarea capacelor aerului primar

#### [1] Capacele aerului primar

- ▶ Curătați pereții camerei de alimentare de fungingine și cenușă cu răzuitarul.
- ▶ Curătați capacele aerului primar.
- ▶ Fixați capacele pe pereți.

#### **12.5 Îndepărtarea depunerilor de gudron**



#### **PERICOL:**

#### **Pericol de rănire ca urmare a temperaturii ridicate a cazanului!**

- ▶ Lăsați cazanul să se răcească.
- ▶ Îndepărtați depunerile de gudron de pe pereți, capace etc.

Depunerile ușoare din camera de alimentare nu influențează puterea cazanului. Aici nu are loc un transfer termic. Depunerile de fungingine din camera de ardere și colectorul de gaze arse trebuie să fie îndepărtate cu atenție.

Depunerile de fungingine din această zonă pot fi produse, de exemplu, din cauza aerului de ardere în cantitate insuficientă, temperaturi de ardere scăzute, setări greșite și altele asemănătoare.

#### **12.6 Poziția plăcilor din șamotă**



#### **AVERTIZARE:**

#### **Defecțiuni ale instalației cauzate de lucrări de întreținere necorespunzătoare!**

Poziția incorectă sau lipsa plăcilor de șamotă în interiorul cazanului pot duce la deteriorări sau la distrugerea cazanului.

- ▶ Verificați poziția plăcilor de șamotă din interiorul cazanului după fiecare curățare și la fiecare verificare tehnică a acestuia.
- ▶ Asigurați-vă că toate plăcile de șamotă sunt așezate fără spații între ele.



#### **PRECAUȚIE:**

#### **Daune materiale cauzate de lucrări de reparații necorespunzătoare!**

- ▶ Asigurați-vă că înlocuirea duzei se realizează numai de către personal de specialitate.

#### **Piese din șamotă**

Pieselete montate sau căptușelile din șamotă, ceramică sau beton dur servesc la izolare și la ghidarea gazelor arse. Aceste piese sunt denumite piese din șamotă. Acestea pot prezenta fisuri.

Și diferențele mari de temperatură pot cauza fisuri. Fisurile de suprafață nu afectează arderea în cazan și sunt un fenomen normal.

În cazul crăpăturilor largi sau bucaților căzuțe, pielele de șamotă trebuie înlocuite. Prin acestea, emisiile pot fi influențate în mod negativ.

Pieselete de șamotă ([1], [2], [4]) se găsesc în camera de ardere sub orificiul duzei. Duza poate fi accesată din camera de alimentare.

Plăcile de șamotă [3] se găsesc pe tavanul camerei de ardere și trebuie să fie așezat fără spațiu între cărămizi. Micile crăpături în plăcile de șamotă nu au efect asupra funcționalității.

- ▶ După fiecare curățare, plăcile de șamotă [1], [2] trebuie să fie montate. Aveți în vedere o poziționare corectă.
- ▶ Se scot plăcile de șamotă de pe tavanul camerei de ardere [3] și se curăță.
- ▶ Asigurați-vă că placa de șamotă este așezată fără spații.




Fig. 37 Poziția plăcilor de șamotă în camera de ardere, 22 și 30 kW




Fig. 38 Poziția plăcilor de șamotă în camera de ardere, 40 și 50 kW




Fig. 40 Plăci de șamotă montate, 40 și 50 kW

**Legenda la Fig. 37, Fig. 38, Fig. 39 și Fig. 40:**

- [1] Plăci de șamotă
- [2] Plăci de șamotă spate
- [3] Plăci de șamotă pe tavanul camerei de ardere
- [4] Piatră de reținere a cenușii

**12.7 Verificarea presiunii de funcționare****12.7.1 Indicații de siguranță privind verificarea****Pericol pentru sănătate cauzat de poluarea apei potabile!**

- A se respecta prevederile și standardele naționale privind evitarea poluării apei potabile (de exemplu prin apa din instalație de încălzire).
- A se respecta prevederile EN 1717.

**Defecțiuni ale instalației cauzate de umplerea frecventă cu apă de completare!**

În funcție de calitatea apei, alimentarea frecventă a instalației de încălzire cu apă de completare poate cauza deteriorări prin formarea de piatră sau coroziune.

- Verificați etanșeitatea instalației de încălzire și funcționarea vasului de expansiune.

**Defecțiuni ale instalației cauzate de tensiunile termice!**

În cazul în care cazanul este alimentat în stare caldă, tensiunile create de temperatură pot provoca fisuri datorate tensiunii. Cazanul își pierde etanșeitatea.

- Alimentați cazonul numai în stare rece. Temperatura cazonului nu trebuie să depășească 40 °C.
- Umpleți instalația de încălzire prin instalația de umplere la returnul sistemului de conducte ale instalației de încălzire.
- Respectați cerințele cu privire la apa de umplere.

**12.7.2 Verificarea presiunii de lucru**

Verificarea instalației de încălzire este descrisă în baza unui exemplu de sistem de încălzire închis. Pentru sistemele de încălzire deschise se va proceda conform prescripțiilor locale.



Asigurați o presiune de lucru de minimum 1 bar, în funcție de înălțimea instalației!

- Verificați presiunea de lucru. În situația în care presiunea instalației scade sub 1 bar, este necesară completarea cu apă.
- Completăți cu apă.
- Aerisiți instalația de încălzire.
- Verificați din nou presiunea de lucru.




Fig. 39 Plăci de șamotă montate, 22 și 30 kW

## 12.8 Verificarea ventilului termic de siguranță



### PERICOL:

#### Pericol de opărire cu apă fierbinte!

- ▶ Solicitați executarea verificării funcției conform datelor companiei producătoare.

Dacă sistemul de încălzire nu poate transporta căldura din cazan, atunci preaplinul termic, în combinație cu serpentina de racire de siguranță, asigură o funcționare sigură a cazonului. Suprapresiunea minimă a apei de răcire (racord pentru apă rece) la cazon trebuie să fie de 2,0 bari (maximum 6,0 bari). Trebuie să existe un debit volumic de minimum 11 l/min. Nu este permis ca gura de alimentare cu apă de răcire să poată fi închisă.

- ▶ Preaplinul termic al serpentinei de racire trebuie verificat anual, conform indicațiilor producătorului.
- ▶ Verificați curgerea apei de răcire la gura de scurgere a apei de răcire (→ Fig. 15, [5], pagina 15). Măsurăți în acest scop cantitatea de apă care curge.

Dacă verificarea nu are succes – preaplinul termic nu deschide circuitul de răcire sau dacă debitul preaplinului termic este prea mic:

- ▶ Înlocuiți preaplinul termic.

Nu se permite nicio modificare a setării.

## 12.9 Verificarea temperaturii gazelor arse

Pentru măsurarea temperaturii gazelor arse, a conținutului de CO<sub>2</sub>- și CO, folosiți un aparat de măsură electronic. Aparatul ar trebui să fie dotat cu un senzor de CO, care are o sensibilitate de cel puțin 10 000 ppm.

Dacă temperatura gazelor arse este mult mai mare decât cea indicată în datele tehnice, este necesară efectuarea lucrărilor de curățare. Este posibil ca și presiunea de transport a instalației de evacuare a gazelor arse să fie prea ridicată (→ Tab. 22, pagina 40).

## 13 Măsurarea emisiilor



### PRECAUȚIE:

#### Deteriorări ale cazonului și ale instalației prin preluarea unei cantități prea mici de căldură!

O cantitate prea mică de căldură transferată duce la oprirea suflantei cu tiraj fortat, la declanșarea preaplinului termic și eventual la daune la cazon.

- ▶ Pentru un transfer suficient al căldurii în timpul funcționării cazonului asigurați măsurarea.



Rezultate comparabile și de încredere a măsurării pot fi atinse numai dacă se respectă următoarea procedură. Trebuie să se țină în special seama de faptul că formarea de suficient jar depinde de temperaturile de funcționare ale cazonului. Măsurătoarea se efectuează în condiții nominale și după o durată de ardere minimă de 90 de minute după încălzire.

### 13.1 Indicații privind măsurarea

Măsurarea emisiilor, numită în continuare măsurătoare, trebuie efectuată cu lemn de foc spintecat, curat, nepoluat și uscat. Combustibilul trebuie să corespundă caracteristicilor menționate în documente (lungime, mărime, umiditate etc.). În timpul măsurătorii nu trebuie deranjat procesul de ardere.

Deranjamente ale procesului de ardere sunt:

- Deschiderea ușilor cazonului

- Acționarea asistenței de încălzire (de ex. sertarului de încălzire, clapetei de încălzire, dacă sunt prezente)
- Atâțarea materialului de ars
- Decuplarea suflantei cu tiraj fortat

Defecțiunile indicate mai sus se reflectă în rezultatul măsurării, îl contrafac și duc eventual la pierderea autorizației de funcționare.

## 13.2 Pregătirea măsurătorii

Măsurătoare trebuie efectuată la un orificiu de măsurare într-o țeavă dreaptă de gaze arse. Distanța dintre racordul pentru gaze arse și orificiul de măsurare trebuie să măsoare cât valoarea dublă a diametrului țevii de gaze arse. Măsurarea trebuie executată înaintea sistemului de aer secundar.

Coturile și devierile în țeava de gaze arse, între racordul pentru gaze arse și orificiul de măsurare denaturează rezultatul măsurătorii.

## 13.3 Creați condițiile de măsurare (stare de funcționare de durată)

- ▶ Încălziți cazonul conform instrucțiunilor.
- ▶ Pregătiți suficient jar cu o cantitate suficientă de jar (**cca. ¼ lemn alimentat**).
- ▶ Ardeți lemnul alimentat.
- ▶ Asigurați-vă că sunt menținute condițiile de funcționare:
  - Temperatura minimă return 65 °C
  - Presiunea de transport (tiraj coș de fum) se găsește permanent în intervalul admis.
  - Dispozitivul aer auxiliar (regulatorul de tiraj) este reglat la valoarea corectă conform instrucțiunilor de instalare.
  - Temperatura gazelor arse se află în domeniul admis.
- ▶ Alimentați cazonul conform instrucțiunilor folosind cantitatea maximă admisă de combustibil (până la maximum 5 cm sub muchia superioară a orificiului de alimentare).
- ▶ Așteptați cel puțin 15...30 de minute, până când a pornit procesul de ardere și s-au atins următoarele condiții:
  - Pompa de încărcare a rezervorului tampon funcționează în regim permanent (temperatura de cuplare 65 °C)
  - Presiune permanentă a cazonului de cel puțin 75 °C
  - Temperatura gazelor arse a atins 175 °C.

## 13.4 Realizarea măsurătorii

Măsurarea se face după o funcționare neîntreruptă de cel puțin 15 minute în fluxul central al gazelor arse.

Măsurarea trebuie efectuată cu un aparat de măsură care poate da valori medii de măsurare. Alternativ se pot indica valori aproximative. Pentru aceasta trebuie efectuate 15 măsurări continue de câte un minut, din care se stabilește valoarea medie.



Temperatura gazelor arse indicată la automatizarea cazonului nu trebuie să coincidă cu cea de la orificiul de măsurare. Deoarece temperatura gazelor arse ale regulatorului de temperatură a cazonului poate fi măsurată și în alt loc, este posibil ca temperaturile măsurate să difere în mod semnificativ unele față de altele.

## 14 Deranjamente și remedierea defectiunilor

### Privire de ansamblu asupra defectiunilor cazarului



Utilizatorul instalației poate efectua puneri în funcțiune care presupun înlocuirea plăcilor de șamotă și a garniturii de etanșare. Înlăturarea deranjamentelor regulatorului, a instalației de gaze arse și a sistemului hidraulic trebuie efectuat de personal de specialitate.



În cazul punerii în funcțiune utilizați numai piese de schimb originale ale producătorului.

Deranjament	Cauză	Asistență
Puterea cazarului este prea mică	Puterea calorică inferioară a combustibilului utilizat este prea mică. Umiditatea combustibilului este mai mare de > 20 %. Elicea ventilatorului este murdară sau deformată.	► Utilizați combustibilul prescris cu umiditatea prescrisă ► Curătați sau înlocuiți roata cu palete a suflantei.
	Condițiile de exploatare nu au fost respectate.	► Verificați presiunea de refulare. ► Verificați temperatura returului.
	Presiunea de refulare este prea mare sau prea mică.	► Reglați corect presiunea de refulare. ► Montați un regulator de tiraj.
	Colectorul de gaze arse sau instalația de gaz arse este neetanșă.	► Verificați orificiile de verificare și racordul gazelor arse și dacă este necesar, etanșați-le
	Temperatura cazarului este prea scăzută.	► Asigurați pentru return o temperatură minimă de 55 °C prin reglarea corectă a vanei de amestec. ► Verificați temperatura minimă a cazarului la automatizare și eventual ridicați-o.
	Puterea cazarului este prea mică pentru modul de utilizare.	► Verificați necesarul de căldură al instalației.
	Lemnul este prea scurt. Se produce o ardere în interior.	► Utilizați combustibilul prescris. ► Ațătați focul.
	Flux insuficient de aer	► Asigurați suficient aer proaspăt. ► Reglați clapeta de aer conform indicațiilor.
	Duză înfundată	► Curățarea orificiului duzei.
	Elementele de etanșare a ușii sunt defecte (aer fals).	► Înlocuiți garniturile ușii.
	Colectorul de gaze arse și camera de ardere sunt murdare, astfel încât transferul termic este foarte redus.	► Curătați cazarul.
	Plăcile de șamotă nu sunt poziționate corect în camera de ardere.	► Verificați dacă plăcile de șamotă sunt așezate corect și fără spații.
În camera de alimentare a cazarului se formează prea mult condensat	Temperatura cazarului este prea scăzută.	► Asigurați pentru return o temperatură minimă de 55 °C prin reglarea corectă a vanei de amestec. ► Verificați temperatura minimă a cazarului la automatizare și eventual ridicați-o.
	Combustibilul utilizat nu este cel corect sau este prea umed.	► Utilizați combustibilul prescris.
	Temperatura cazarului este setată prea jos.	► Setați temperatura cazarului la 65...85 °C.
Temperatură ridicată a apei în cazar și concomitent temperatura scăzută a apei în instalație	Rezistență hidraulică ridicată în instalația de încălzire Vană de amestec greșit reglată (ridicare return)	► Verificați murdărirea instalației de încălzire. ► Verificați funcționarea/reglarea pompei. ► Modificarea reglațiilor vanei de amestec.
Temperatură ridicată a apei din cazar, apa din cazar este încălzită până la punctul de fierbere.	Tiraj puternic (tiraj coș)	► Temperatura teoretică a agentului termic va fi scăzută la 80 °C. ► Reducerea aerului primar prin modificarea reglațiului clapetei de aer. ► Montați un regulator de tiraj.

Deranjament	Cauză	Asistență
Suflanta cu tiraj forțat nu se rotește	Numai când suflanta este oprită: s-a atins temperatura maximă a cazanului sau a gazelor arse.	Niciun deranjament! Cazanul funcționează în mod corespunzător. Suflanta cu tiraj forțat pornește la deschiderea ușii de umplere. Prea mult combustibil
	Motorul este defect.	► Înlocuire motor.
	Condensatorul de pornire al motorului este defect.	► Înlocuiți condensatorul.
	Limitatorul de temperatură de siguranță s-a declanșat (temperatura din cazon era > 95 °C).	► După reducerea temperaturii cazonului la < 90 °C, demontați capacul STB (→ Fig. 20, pagina 19) și apăsați butonul roșu.
Suflanta cu tiraj forțat este prea zgomotoasă.	Contactorul ușii este în poziția greșită sau defect. Ventilatorul este defect.	► Reglați sau înlocuiți contactorul ușii. ► Înlocuiți ventilatorul. ► Utilizați alt combustibil.
	Elicea suflantei este murdară sau deformată.	► Curătați sau înlocuiți roata cu palete a suflantei.
Durată de ardere scurtă	Combustibil greșit sau cu putere calorică prea mică (de ex. lemn moale)	► Utilizați combustibilul permis sau lemn de esență tare.
	Tirajul (tirajul coșului de fum) este prea ridicat.	► Reglați corect presiunea de refulare. ► Montați un regulator de tiraj.
Cazonul pulsează.	Prea mult gaz de ardere care nu poate fi ars și evacuat.	► Asigurați un pat de jăratec suficient. ► Verificați dimensiunea combustibilului. ► Reglați clapetele de aer la combustibilul utilizat. ► Verificați presiunea de refulare. ► Verificați legătura la coșul de fum.
	Pătrunderea de aer fals	► Verificați etanșeitatea orificiilor de verificare și ușile cazonului. ► În caz de neetanșeitate: înlocuiți garniturile.
Temperatura gazelor arse este < 150 °C.	Umiditatea combustibilului este > 20 %. Suflanta nu funcționează.	► Utilizați combustibil cu o umiditate < 20 %. ► Verificați și înlocuiți, după caz, suflanta.
	Garniturile de etanșare sau instalația de gaze arse sunt neetanșe.	► Verificați și etanșați orificiile de verificare și raccordul gazelor arse.
	Ardere în interior	► Ațâtați focul.
	Pătrunderea de aer fals	► Verificați etanșeitatea orificiilor de verificare și ușile cazonului. ► În caz de neetanșeitate: înlocuiți garniturile.
Temperatura gazelor arse este > 250 °C.	Lipsește sistemul auxiliar de aerisire.	► Montați sau reglați instalația de aer auxiliar.
Durata de încărcare a rezervorului tampon este prea mare.	Puterea cazonului este prea mică pentru modul de utilizare. Hidraulica este greșită. Comportamentul de ardere este necorespunzător.	► Verificați necesarul de căldură al instalației. ► Verificați sistemul hidraulic. ► Realizați egalizarea hidraulică. ► Adaptați comportamentul de ardere în funcție de necesarul de căldură.
În coșul de fum se formează prea mult condens.	Izolația coșului de fum este insuficientă. Colectorul de gaze arse sau instalația de evacuare a gazelor arse este neetanșă. Temperatura gazelor arse este prea scăzută.	► Izolați coșul de fum în mod suplimentar. ► Verificați starea coșului de fum. ► Verificați și etanșați orificiile de verificare și raccordul gazelor arse. ► Verificați setarea cazonului. ► Verificați instalația de evacuare a gazelor.
Crăpături în plăcile de șamotă.	Elementele constructive conțin o anumită cantitate de umiditate reziduală.	În cazul crăpăturilor largi sau bucăților căzuțe: ► Înlocuiți plăcile de șamotă.

Tab. 19 Privire de ansamblu asupra defectiunilor

## Privire de ansamblu asupra defecțiunilor automatizării

Mesaj de defecțiune	Cauză	Asistență
<b>Deranjament Ssenzor cazan</b>	Senzorul pentru temperatura cazonului este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Temperatură cazan prea ridicată</b>	Temperatura apei din cazon este > 85 °C. Automatizarea nu poate atinge o temperatură scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificarea presiunii instalației.</li> <li>▶ Verificați funcția/reglarea pompelor.</li> <li>▶ Verificați reglaile vanei de amestec.</li> </ul>
<b>Temperatură MOFSET prea ridicată</b>	Temperatura la automatizare este prea înaltă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați temperatură cazonului.</li> </ul>
<b>Deranjament senzor apă caldă</b>	Senzorul de temperatură pentru apă caldă este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Temperatură apă caldă prea ridicată</b>	Temperatura apei calde măsurate este mai mare decât cea setată la automatizare. Automatizarea nu poate atinge o temperatură scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați funcția/setarea pompei de încărcare a boilerului.</li> <li>▶ Verificați dacă sursa de căldură suplimentară crește temperatura.</li> </ul>
<b>Aprindere eșuată</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reexecutare a preîncălzirii.</li> </ul>
<b>Ventilator necorespunzător</b>	Ventilatorul este defect și/sau tipul ventilatorului este greșit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați ventilatorul.</li> <li>▶ Verificați racordul ventilatorului (cablul).</li> <li>▶ Verificați tipul ventilatorului.</li> </ul>
<b>Ventilare naturală</b>	Limitatorul pentru temperatură de siguranță (STB) a fost oprit. Temperatură cazon > 95 °C. Automatizarea nu poate atinge o temperatură scăzută.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificarea presiunii instalației.</li> <li>▶ Verificați funcția/reglarea pompelor.</li> <li>▶ Verificați reglaile vanei de amestec.</li> <li>▶ Deblocați limitatorul de temperatură de siguranță.</li> </ul>
<b>Defecțiune senzor tampon sus</b>	Senzorul tampon superior este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Defecțiune senzor tampon jos</b>	Senzorul tampon inferior este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Deranjament încălzire pardoseală senzor tur</b>	Senzorul suplimentar este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>senzor CI1 deteriorat 1</b>	Senzorul de tur al circuitului de încălzire 1 este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Senzor return CI1 deteriorat</b>	Senzorul de temperatură de return al circuitului de încălzire 1 este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Senzor temperatură exterioară CI1 deteriorat</b>	Senzorul de temperatură pentru exterior al circuitului de încălzire 1 este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Temp. prea ridicată CI1</b>	Temperatura senzorului de tur al circuitului de încălzire 1 este prea mare (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>senzor tur CI1 deteriorat 2</b>	Senzorul de tur al circuitului de încălzire 2 este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Senzor return CI2 deteriorat</b>	Senzorul de temperatură de return al circuitului de încălzire 2 este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Senzor temperatură exterioară 2 deteriorat</b>	Senzorul de temperatură pentru exterior al circuitului de încălzire 2 este defect (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>
<b>Temp. prea ridicată CI2</b>	Temperatura senzorului de tur al circuitului de încălzire 2 este prea mare (scurtcircuit, rupere a cablului).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți senzorul.</li> </ul>

Tab. 20 Privire de ansamblu asupra defecțiunilor automatizării

## 15 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu

Protecția mediului este un principiu de bază al întreprinderilor grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și protecția mediului, ca obiective, au aceeași prioritate. Legile și prescripțiile privind protecția mediului sunt respectate în mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale ținând cont și de punctele de vedere economice.

### Ambalaj

În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele de valorificare specifice fiecărei țări, care garantează o reciclare optimă. Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante și revalorificabile.

### Deșeuri de echipamente

Aparatele uzate conțin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate. Grupele constructive sunt ușor de demontat. Materialele plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate și reutilizate sau reciclate.

## 16 Anexă

### 16.1 Date tehnice

Datele tehnice sunt valabile la utilizarea combustibilului lemn cu o putere calorică de 14 MJ/kg și o umiditate maximă de 20 %.

	Unitate	Tip cazan			
		22	30	40	50
Mărimea cazanului/putere termică nominală	[kW]	20	30	40	50
Clasa de emisii conform CSN EN 303-5	-	4	4	4	5
Randamentul cazanului	[%]	87	87	88	89
Randamentul arderii	[%]	89	89	89,6	90,7
Greutate	[kg]	362	362	466	466
Volum de apă	[l]	81	81	119	119
Presiune de lucru admisă	[bar]	1...3	1...3	1...3	1...3
Presiune de probă maximă	[bar]	4,5	4,5	4,5	4,5
Temperatura maximă a cazanului	[ °C]	85	85	85	85
Temperatură de funcționare	[ °C]	70...85	70...85	70...85	70...85
Temperatura minimă a returnului	[ °C]	55	55	55	55
Presiune de curgere minimă pentru serpentina de racire de siguranță	[bar]	2	2	2	2
Debit volumic minim pentru serpentina de racire de siguranță	[l/min]	11	11	11	11
Temperatura maximă la intrare a apei potabile	[ °C]	15	15	15	15
Dimensiunile ușii camerei de alimentare lățime x înălțime	[mm]	430 x 185	430 x 185	514 x 185	514 x 185
Capacitatea camerei de alimentare cu combustibil	[l]	110	110	133	133
Lungimea maximă a buștenilor (Ø 100 mm, lungimea muchiei 50...100 mm)	[mm]	500	500	500	500
Lungimea muchiei	[cm]	5...10	5...10	5...10	5...10
Durata arderii la puterea nominală <sup>1)</sup> cca.	[h]	3	3	3	3
Consum de lemn la puterea nominală a cazanului, umiditatea lemnului < 20 % și 14 MJ/kg (fag)	[kg/h]	6,2	8,4	11,2	14,1
Nivel zgomot conform EN 15036-1	[dB (A)]	60	60	60	60
Volumul minim rezervor cu acumulare	[l (dm <sup>3</sup> )]	1100	1500	2000	2500
Puterea suflantei	[%]	65	70	80	90

1) Perioadă de ardere nominală

Tab. 21 Date tehnice

### 16.2 Emisiile de noxe

	Unitate	Tip cazan			
		22	30	40	50
Temperatura gazelor arse (în conducta de gaze arse) <sup>1)</sup>	[ °C]	~185	~188	~188	~186
Tiraj necesar ± 3 PA	[PA]	18	22	25	30
Fluxul măsurat la gazelor arse (putere nominală)	[g/s]	15,7	20,4	26,7	32,8
Conținut de CO <sub>2</sub>	[%]	12,6	12,6	12,7	12,7

1) Temperatura gazelor arse poate fi și mai ridicată în funcție de condițiile de mediu și de gradul de puritate.

Tab. 22 Emisiile de noxe

### 16.3 Date tehnice automatizare

	Unitate	Valoare
Modalitate de protecție electrică	[IP]	21
Tensiunea la rețea/frecvența	[V/Hz]	~230/50
Siguranță	[A]	6,3 T
Puterea electrică absorbită în funcționare (fără consumatori externi)	[W]	80
Temperatură de funcționare	[ °C]	10...50
Curentul electric maxim absorbit la ieșirile pompelor	[A]	0,5
Intervalul de măsurare al senzorilor	[ °C]	0...85
Exactitatea măsurării la senzori	[ °C]	1
Intervalul de reglare a temperaturii	[ °C]	45...85
Rezistență la căldură a senzorilor	[ °C]	-25...99

Tab. 23 Date tehnice automatizare

### 16.4 Diagrama rezistenței hidraulice





Fig. 41 Rezistență hidraulică (pierderi hidraulice) în funcție de debit


## 16.5 Men.principal



0010006054-001

Fig. 42 Men.principal

## 16.6 Meniu instalator



0010006055-001

Fig. 43 Meniu instalator

## 16.7 Schemă de conexiuni a automatizării




Fig. 44 Schemă de conexiuni a automatizării

- |  |   |
|--|---|
| [1] Racord la rețea                                    | [19] Contact fără potențial                     |
| [2] Siguranță 6,3 AT                                   | Bk Negru  |
| [3] Întrerupător principal                             | Bl Albastru                                     |
| [4] Limitator de temperatură de siguranță (STB)        | Gn Verde  |
| [5] Condensator  | Rd Roșu   |
| [6] Suflantă cu tiraj fortat                           | Ye Galben                                       |
| [7] Pompa de încărcare a boilerului                    | CS-882 Regulator de temperatură montat pe cazan |
| [8] Pompa de ridicare retur (pompa încărcare rezervor) |   |
| [9] Pompa auxiliară                                    |   |
| [10] 2 x interfețe                                     |   |
| [11] Senzor pentru temperatura cazanului               |   |
| [12] Senzor rezervor jos                               |   |
| [13] Senzor NTC de boiler                              |   |
| [14] Senzor suplimentar                                |   |
| [15] Intrare 0...10 V                                  |   |
| [16] Termostat de ambianță                             |   |
| [17] Întrerupător de contact pentru ușă                |   |
| [18] Senzor rezervor sus                               |   |

### 16.8 Exemple de instalații




Fig. 45 Exemplu instalație 1 cu ridicare temperatură retur și circuit de încălzire neamestecat




Fig. 46 Exemplu instalatie 2 cu ridicare temperatură retur, pompă de circulație, rezervor apă caldă și circuit de încălzire neamestecat




Fig. 47 Exemplu instalatie 3 cu ridicare temperatură return, pompă de circulație, rezervor apă caldă și cu acumulare și circuit de încălzire amestecat

**Legenda pentru fig. 45, 46 și 47:**

- [1] Automatizare (montată pe cazan)
- [2] Cazan
- [3] Pompa de ridicare return (pompă circuit de încălzire/pompa încărcare rezervor)
- [4] Vană de amestec ridicare temperatură return cu senzor termic
- [5] Circuit de încălzire fără amestecare
- [6] Termostat de ambianță
- [7] Pompa de încărcare a boilerului
- [8] Boiler
- [9] Senzor NTC de boiler
- [10] Vană de amestec apă caldă
- [11] Pompă de circulație

- [12] Rezervor tampon
- [13] Senzor temperatură rezervor tampon jos
- [14] Senzor de temperatura rezervor tampon, partea superioara
- [15] Circuit de încălzire mixt
- [16] Automatizare pentru circuitul mixt de încălzire ST-431n

### 16.9 Proces-verbal de punere în funcțiune

Lucrări de punere în funcțiune	Pagina	Valori măsurate	Observații
Umpleți instalația de încălzire și verificați racordurile în privința etanșeității. Notați presiunile de lucru și calitatea apei în instrucțiunile de utilizare.	18	<input type="checkbox"/> _____ bar	
• Presiunea de alimentare a instalației de încălzire			
Generarea presiunii de lucru		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ bar	
• Aerisirea instalației de încălzire			
• Verificarea supapei de siguranță			
• Reglarea presiunii preliminare a vasului de expansiune (→ Documente privind vasul de expansiune )			
Verificați racordul pentru gaze arse în privința montajului corect și a etanșeității. Orificiul pentru aer proaspăt există și nu este închis.	15	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
S-a verificat etanșeitate ușii cazanului?		<input type="checkbox"/>	
S-au racordat serpentina de racire de siguranță și ventilul termic de siguranță fără blocare?	15	<input type="checkbox"/>	
S-a verificat funcționarea ventilului termic de siguranță?	15	<input type="checkbox"/> _____ bar I/min	
• Presiune de curgere			
• Debit			
Senzorul de temperatură este instalat corect?	20	<input type="checkbox"/>	
Verificarea racordurilor automatizării și a pozițiilor senzorilor (→ Documente privind automatizarea )		<input type="checkbox"/>	
Setările automatizării au fost adaptate în funcție de instalație și notate pe o foaie separată?		<input type="checkbox"/>	
Verificați poziția corectă a plăcilor de șamotă în camera de ardere.	34	<input type="checkbox"/>	
S-au reglat aerul primar și cel secundar?	16	<input type="checkbox"/>	
Setați temperatura minimă a returului și controlați-o la nivelul returului cazanului.	40	<input type="checkbox"/> _____ °C	
Sistemul auxiliar de aerisire este instalat și reglat la:		<input type="checkbox"/> _____ Pa	
Verificați instalația de evacuare a gazelor arse, realizați măsurarea gazelor arse și notați rezultatele.		<input type="checkbox"/> _____ °C _____ PA	
• Temperatura gazelor arse	36		
• Presiune de transport	36		
Informarea utilizatorului, predarea documentelor tehnice		<input type="checkbox"/>	
Confirmarea punerii în funcțiune corespunzătoare			Stampila firmei/Semnătura/Data

Tab. 24 Proces-verbal de punere în funcțiune

## 16.10 Proces-verbal de verificare tehnică și întreținere



Întreținerea trebuie efectuată cel puțin odată pe an sau dacă inspectarea instalației indică că ar fi necesar.

Procesul-verbal de verificare tehnică și întreținere poate fi utilizat și ca suport reproductibil.


- Lucrările de verificare tehnică efectuate vor fi semnate și date.

<b>Lucrări de întreținere în funcție de verificarea tehnică și de necesități</b>	<b>Pagina</b>	<b>Data: _____</b>	<b>Data: _____</b>	<b>Data: _____</b>
Verificarea stării generale a instalației de încălzire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efectuarea verificării vizuale și funcționale la nivelul instalației de încălzire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificați componentele instalației conducătoare de apă:	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanșeitatea în timpul funcționării</li> <li>• Verificarea etanșeității</li> <li>• Coroziune vizibilă</li> <li>• Semne de îmbătrânire</li> </ul>				
Suprafețele de încălzire și colectorul de gaze arse trebuie verificat dacă este murdarit și curătat dacă este necesar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificați sistemul de alimentare cu aer de ardere și de evacuare a gazelor arse cu privire la:	15 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcționare și siguranță</li> <li>• Curățarea roții cu palete a suflantei</li> <li>• Etanșeitatea în timpul funcționării</li> <li>• Verificarea etanșeității</li> <li>• Etanșeitatea ușii camerei de alimentare și de ardere</li> </ul>				
Verificarea ventilului termic de siguranță	36	<input type="checkbox"/> _____ bar _____ l/min	<input type="checkbox"/> _____ bar _____ l/min	<input type="checkbox"/> _____ bar _____ l/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiune de curgere</li> <li>• Debit</li> </ul>				
Verificarea presiunii de lucru	35	<input type="checkbox"/> _____ bar	<input type="checkbox"/> _____ bar	<input type="checkbox"/> _____ bar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aerisirea instalației de încălzire</li> <li>• Verificarea supapei de siguranță</li> <li>• Reglarea presiunii preliminare a vasului de expansiune (→ Documente privind vasul de expansiune )</li> </ul>				
Verificarea instalației de evacuare a gazelor arse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teava de legătură este curătată</li> <li>• Dispozitiv aer secundar curat și reglat la puterea cazarului</li> <li>• Temperatura gazelor arse</li> <li>• Presiune de transport</li> </ul>	36 36	 _____ °C _____ PA	 _____ °C _____ PA	 _____ °C _____ PA
Verificarea temperaturii minime a returului		<input type="checkbox"/> _____ °C	<input type="checkbox"/> _____ °C	<input type="checkbox"/> _____ °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglat la valoarea corectă</li> <li>• Temperatura returului la returul cazarului</li> </ul>				
Verificare finală a lucrărilor de verificare tehnică, cu notarea rezultatelor măsurătorilor și verificărilor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmarea efectuării în mod corespunzător a lucrărilor de verificare tehnică		Ştampila întreprinderii/ Semnatură	Ştampila întreprinderii/ Semnatură	Ştampila întreprinderii/ Semnatură

Tab. 25 Proces-verbal de verificare tehnică și întreținere

**Catalog de cuvinte titlu**

<b>A</b>	
Accesorii .....	5
Aer de ardere .....	16
Agenți anticorozione.....	18
Ambalaj .....	40
Antigel .....	18
Aparate uzate .....	40
<b>B</b>	
Branșamente hidraulice .....	13
<b>C</b>	
Clapeta pentru aer primar .....	16
Colector de gaze arse .....	32
Conexiune electrică .....	18, 19
Curățare .....	30
lunară .....	32
săptămânală .....	31
semestrial .....	33
<b>D</b>	
Deranjamente .....	37
Dimensiuni .....	7
Directive .....	8
Distanțe față de perete .....	12
<b>E</b>	
Efectuarea lucrărilor electrice .....	4
Emisii de noxe .....	40
<b>I</b>	
Indicații privind grupul ţintă .....	3
Instalare .....	4, 13
Instruire utilizator .....	4
<b>L</b>	
Locul de instalare .....	12
Lucrări de întreținere și curățare .....	30
<b>M</b>	
Mantaua cazonului .....	9
Materiale .....	6
Mijloace auxiliare .....	6
Miros de gaze .....	3
<b>N</b>	
Norme .....	8
<b>P</b>	
Predare .....	4
Prescripții .....	8
Presiune de lucru .....	35, 35
Proces-verbal de verificare tehnică și întreținere .....	49
Produs	
dimensiuni .....	7
Protectia mediului .....	40
Punere în funcțiune .....	4, 21
proces-verbal de punere în funcțiune .....	48
Punerea în funcțiune	
prima punere în funcțiune .....	22
<b>R</b>	
Racordul pentru gaze arse .....	16
Reciclare .....	40
Remedierea defectiunilor .....	37
<b>S</b>	
Scoaterea din funcțiune .....	30
Senzor de temperatură .....	20
Serpentina de racire de siguranță .....	5, 15
Setare din fabrică .....	29
Setări de funcționare .....	27
Suflantă cu tiraj fortat .....	33
Suport cablu .....	19
<b>T</b>	
Temperatura gazelor arse .....	36
Transport .....	8, 8
<b>U</b>	
Unelte .....	6
Unitate de comandă .....	5
Utilizarea conform destinației .....	4
<b>V</b>	
Vas expansiune .....	13
Ventil termic de siguranță .....	36
<b>Î</b>	
Întrerupător de contact pentru ușă .....	17
Întreținere .....	4



Robert Bosch S.R.L.  
Departamentul Termotehnică  
Str. Horia Măcelariu 30-34  
013937 Bucureşti  
ROMANIA  
Tel.: +40-21-4057500  
Fax: +40-21-2331313  
[www.bosch-climate.ro](http://www.bosch-climate.ro)