


# BLUEHELIX 25/32 K 50



**IT** - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

**ES** - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TR** - KULLANMA, KURULUM VE BAKIM TALIMATLARI

**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE

**FR** - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

**RO** - INSTRUCIUNI DE UTILIZARE, INSTALARE SI ÎNTRETINERE

**RU** - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

**UA** - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

**1. AVERTISMENTE GENERALE**

- Cititi cu atentie si respectati cu strictete avertizirile din acest manual de instructiuni.
- Dupa instalarea centralei, informati utilizatorul despre functionarea sa si predata-i acest manual, care constituie parte integranta si importanta a produsului si care trebuie păstrat cu grija pentru orice consultare ulterioara.
- Instalarea si operatiunile de intretinere trebuie efectuate respectand normele in vigoare, in conformitate cu instructiunile producatorului, si trebuie sa fie realizate de personal calificat profesional. Este interzisa orice interventie asupra organelor de reglare sigilate.
- O instalare greșita sau întreținerea în condiții necorespunzătoare pot cauza pagube persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclusă orice responsabilitate din partea producătorului pentru pagubele cauzate de greșeli în instalare și în utilizare, și, în general, pentru nerespectarea instructiunilor.
- Înainte de efectuarea oricărui operație de curățare sau de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu ajutorul întrerupătorului instalatiei și/sau cu ajutorul dispozitivelor corespunzătoare de blocare.
- În caz de defecțiune și/sau de funcționare defectuoasă a aparatului, dezactivați-l, evitând orice încercare de reparare sau de intervenție directă. Adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. Eventuala reparare-înlătura a produselor va trebui efectuată numai de către personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea celor menționate mai sus poate compromite siguranța aparatului.
- Acest aparat va trebui să fie destinat numai utilizării pentru care a fost proiectat în mod expres. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.
- Materialele de ambalaj nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, întrucât constituie o potențială sură de pericol.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata ori au fost instruite în prealabil în legătură cu folosirea acestuia, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Eliminarea aparatului și a accesoriilor sale trebuie să se efectueze în mod adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Imaginiile din acest manual sunt o reprezentare simplificată a produsului. În această reprezentare pot exista mici și nesemnificative diferențe față de produsul furnizat.

**2. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE****2.1 Prezentare**

Stimulate Client,

**BLUEHELIX 25/32 K 50** este un generator termic cu cameră etanșă, cu schimbător din otel, cu prepararea apei calde menajere integrată, cu preamestec și condensare, cu randament foarte ridicat și emisii foarte reduse, care funcționează cu gaz natural sau GPL și este dotat cu sistem de control cu microprocesor.

Un boiler din otel inox cu acumulare rapidă, integrat în centrală, asigură o producție abundentă de apă caldă menajeră.


**2.2 Panoul de comandă**

fig. 1 - Panoul de control

**Legendă panou fig. 1**

- Tastă pentru micșorarea temperaturii apei calde menajere
- Tastă pentru mărire temperatura apei calde menajere
- Tastă pentru micșorarea temperaturii din instalația de încălzire
- Tastă pentru mărire temperatura din instalația de încălzire
- Afișaj
- Tastă Resetare - selectare mod Vară/Iarnă - Meniu "Temperatură variabilă"
- Tastă selectare mod Economy/Comfort - on/off aparat (Pornire/Oprire)
- Simbol apă caldă menajeră
- Indicator funcționare apă caldă menajeră
- Indicator mod Vară
- Indicator multi-funcție (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a schimbătorului)
- Indicator mod Eco (Economy)

- |    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Indicator funcționare încălzire                                                                                       |
| 14 | Simbol încălzire                                                                                                      |
| 15 | Indicator arzător aprins și nivel de putere curentă (clipește intermitent în timpul funcției de protecție a flăcării) |
| 16 | Conexiune Service Tool                                                                                                |
| 17 | Hidrometru                                                                                                            |

**Indicații în timpul funcționării****Încălzire**

Cererea de încălzire (generată de Termostatul de cameră sau de Cronocomanda la distanță) este indicată de clipește intermitentă a simbolului pentru aer cald de deasupra caloriferului, de pe afișaj.

Pe afișaj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curentă din turul încălzirii, iar în interval de aşteptare pentru încălzire apare mesajul "d2".




fig. 2

**Apă caldă menajeră**

Cererea de apă caldă menajeră (generată de deschiderea robinetului de apă caldă menajeră) este indicată de clipește intermitentă a simbolului pentru apă caldă de sub robinet, de pe afișaj.

Pe afișaj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curentă de ieșire a apei calde menajere, iar în interval de aşteptare pentru apă menajeră apare mesajul "d1".




fig. 3

**Anomalie**

În caz de anomalie (vezi cap. 4.4), pe afișaj (det. 11 - fig. 1) apare codul de defecțiune și, în intervalul de aşteptare de siguranță, mesajele "d3" și "d4".

**2.3 Recordarea la rețeaua electrică, pornirea și oprirea**

Centrala nu este alimentată cu energie electrică




fig. 4 - Centrala nu este alimentată cu energie electrică

Pe perioada întreruperilor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apa din centrală.



**Centrala este alimentată cu energie electrică**

Alimentația cu energie electrică centrală.




fig. 5 - Pornire / Versiune software




fig. 6 Ciclul de evacuare a aerului

- În timpul primelor 5 secunde, pe afișaj apare, de asemenea, versiunea software a cartelei.
- În următoarele 300 de secunde pe afișaj apare FH, care indică ciclul de evacuare a aerului din instalația de încălzire.
- Deschideți robinetul de gaz din amonte de centrală.
- După ce dispără mesajul FH, centrala este gata să funcționeze automat de fiecare dată când deschideți robinetul de apă caldă sau când există o cerere la termostatul de cameră.

**Oprirea și pornirea centralei**

Apăsați pe tasta on/off (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.




fig. 7 - Oprirea centralei

Când centrala este oprită, cartela electronică mai este încă alimentată cu energie electrică. Este dezactivată funcționarea circuitului de apă caldă menajeră și a circuitului de încălzire. Rămâne activ sistemul antiîngheț. Pentru a porni din nou centrala, apăsați din nou pe tasta on/off (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.




fig. 8

Centrala este pregătită pentru funcționare imediat, de fiecare dată când deschideți robinetul de apă caldă menajeră sau când există o cerere la termostatul de cameră.

**!** Dacă întreperi alimentarea cu energie electrică și/sau cu gaz a aparatului, sistemul antiîngheț nu funcționează. Pe perioada întreperelor de lungă durată în timpul iernii, pentru a evita defecțiunile cauzate de îngheț, se recomandă să evacuați toată apă din centrală, atât apă menajeră cât și cea din instalație; sau să evacuați numai apă menajeră și să introduceți lichidul antigel corespunzător în instalația de încălzire, conform instrucțiunilor din sez. 3.3.

**2.4 Reglările****Comutarea Vară/Iarnă**

Apăsați pe tasta vară/iarnă (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.

Pe afișaj se activează simbolul Vară (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai apă caldă menajeră. Rămâne activ sistemul antiîngheț.

Pentru a dezactiva modul Vară, apăsați din nou pe tasta vară/iarnă (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.

**Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire**

Cu ajutorul butoanelor pentru încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1), modificați temperatura de la un minim de 20°C la un maxim de 80°C.




fig. 9

**Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră**

Cu ajutorul butoanelor pentru apă menajeră (det. 1 și 2 - fig. 1), modificați temperatura de la un minim de 10°C la un maxim de 65°C.




fig. 10

**Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental optional)**

Stabiliti cu ajutorul termostatului ambiental temperatua dorită în interiorul încăperilor. Dacă nu este prevăzută cu termostat ambiental, centrala asigură menținerea instalației la temperatură dorită, stabilită pentru turul instalației.

**Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomandă la distanță optională)**

Stabiliti cu ajutorul cronocomandei la distanță temperatua ambientală dorită în interiorul încăperilor. Centrala va regla temperatua apei din instalație în funcție de temperatură cerută în încăpere. În ceea ce privește funcționarea cu cronocomandă la distanță, urmați instrucțiunile din manualul de utilizare.

**Excludere boiler (economy)**

Încălzirea/menținerea temperaturii boilerului poate fi exclusă de către utilizator. În caz de excludere, nu se va produce apă caldă menajeră.

Boilerul poate fi dezactivat de către utilizator (modul ECO) apăsând pe tasta ECO/COMFORT (det. 7 - fig. 1). În modul ECO, pe afișaj se activează simbolul ECO (det. 12 - fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT apăsați din nou pe tasta ECO/COMFORT (det. 7 - fig. 1).

**Temperatură variabilă**

Când e instalată sonda externă (optional), sistemul de reglare al centralei lucrează cu "Temperatură variabilă". În acest mod, temperatua din instalația de încălzire este reglată în funcție de condițiile climatice externe, astfel încât să se garanteze un confort ridicat și economie de energie tot anul. În special când crește temperatua externă se reduce temperatua din turul instalației, în funcție de o anumită "curbă de compensare".

Cu reglarea Temperatură Variabilă, temperatua setată cu ajutorul tastelor încălzire (det. 3 - fig. 1) devine temperatua maximă din turul instalației. Se recomandă să se reglezze la valoarea maximă pentru a permite sistemului să reglezze total intervalul util de funcționare.

Centrala trebuie reglată în fază de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modificări pentru îmbunătățirea confortului.

**Curba de compensare și deplasarea curbelor**

Apăsând pe tasta reset (det. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se accesează meniul "Temperatură variabilă" este vizualizat mesajul "CU" care clipește intermitent.

Cu ajutorul tastelor pentru apă caldă menajeră (det. 1 - fig. 1) modificați curba dorită de la 1 la 10 în funcție de caracteristică. Reglând curba la 0, reglarea Temperatură Variabilă este dezactivată.

Apăsând pe tastele pentru încălzire (det. 3 - fig. 1) se ajunge la deplasarea paralelă a curbelor; este vizualizat mesajul "OF" care clipește intermitent. Cu ajutorul tastelor pentru apă caldă menajeră (det. 1 - fig. 1) reglați deplasarea paralelă a curbelor în funcție de caracteristică (fig. 11).

Apăsând din nou pe tasta reset (part. 6 - fig. 1) timp de 5 secunde se ieșe din meniu "Temperatură variabilă".

Dacă temperatura ambientă e mai mică față de valoarea dorită, se recomandă să selectați o curbă de ordin superior și invers. Continuați cu mărimi sau micșorări de către o unitate și verificați rezultatul în încăpere.

OFFSET = 20




fig. 11 - Exemplu de deplasare paralelă a curbelor de compensare

#### Reglările de la cronocomanda la distanță

Dacă la centrală este conectată Cronocomanda la distanță (optional), reglările de mai sus trebuie efectuate conform indicațiilor din tabel 1.

Tabel. 1

Reglarea temperaturii în circuitul de încălzire	Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzi la distanță, fie de la panoul de comandă al centralei.
Reglarea temperaturii în circuitul de apă menajeră	Reglarea poate fi efectuată fie din meniul Cronocomenzi la distanță, fie de la panoul de comandă al centralei.
Comutarea Vară/larnă	Modul Vară are prioritate înaintea unei eventuale cereri de încălzire de la Cronocomanda la distanță.
Selectarea ECO/COMFORT	Dezactivând circuitul de apă caldă menajeră din meniul Cronocomenzi la distanță, centrala selectează modul Economy. În această situație, tasta eco/comfort (det. 7 - fig. 1) de pe panoul centraliei e dezactivată. Activând circuitul de apă caldă menajeră din meniul Cronocomenzi la distanță, centrala selectează modul Comfort. În această situație, cu tastă eco/comfort (det. 7 - fig. 1) de pe panoul centraliei se poate selecta unul dintre cele două moduri.
Temperatură variabilă	Atât Cronocomanda la distanță cât și cartela centraliei efectuează reglarea Temperaturii Variabile: dintr-cele două, are prioritate Temperatura Variabilă de la cartela centraliei.

#### Reglarea presiunii hidraulice din instalatie

Presiunea de umplere a instalației reci, indicată de hidrometru centraliei, trebuie să fie de aproximativ 1,0 bar. Dacă presiunea în instalatie coboară la valori inferioare celei minime, centrala se oprește, iar pe ecran se afișează anomalia F37. Cu ajutorul robinetului de umplere (det. 1 - fig. 12), reduceti-o la valoarea inițială. Închideți-l întotdeauna la terminarea operației.

După restabilirea presiunii din instalatie, centrala va activa ciclul de evacuare a aerului, de 300 secunde, identificat pe afișaj cu FH.




fig. 12 Robinet de umplere instalatie

### 3. INSTALAREA

#### 3.1 Dispozitii generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATĂ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT ȘI CU CALIFICARE RECUNOSCUTĂ, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCȚIUNILE MENTIONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIȚIILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERINȚELE NORMELOR NAȚIONALE ȘI LOCALE ȘI CONFORM REGULILOR DE BUNĂ FUNCȚIONARE TEHNICĂ.

#### 3.2 Locul de instalare

Circuitul de combustie al aparatului este etanș față de mediul de instalare și, prin urmare, aparatul poate fi instalat în orice încăpere. Mediul de instalare trebuie să fie suficient de aerisit, pentru a evita crearea condițiilor de pericol, în caz că există totuși mici pierderi de gaz. Această normă de siguranță este impusă de Directiva CEE nr. 2009/142 pentru toate aparatelor care utilizează gaz, chiar și pentru cele cu așa-numita "cameră etanșă".

Aparatul este adevarat pentru funcționarea într-un loc parțial protejat conform EN 297/A6, cu o temperatură minimă de -5°C. Dacă este dotat cu kitul antiîngheț corespunzător, poate fi utilizat la o temperatură minimă de până la -15°C. Centrala trebuie să fie instalată într-un loc adăpostit, de exemplu sub streașina unui acoperiș, în interiorul unui balcon sau într-o nișă ferită.

În locul de instalare nu trebuie să existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.

Centrala este proiectată pentru instalarea suspendată pe perete și este dotată în serie cu un cadru de fixare. Fixarea pe perete trebuie să garanteze o susținere stabilă și eficientă a generatorului.

Dacă aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lângă piese de mobilier, trebuie asigurat spațiul necesar pentru demontarea carcasei și pentru desfășurarea activităților normale de întreținere.

#### 3.3 Raccordurile hidraulice

##### Măsuri de precauție

Orificiul de evacuare al supapei de siguranță trebuie să fie racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune în circuitul de încălzire. În caz contrar, dacă supapa de evacuare intervine, inundând încăperea, producătorul centraliei nu va putea fi considerat răspunzător.

Înainte de instalare, efectuați o spălare corectă a tuturor țevilor instalației, pentru a îndepărta reziduurile sau impuritățile care ar putea compromite buna funcționare a aparatului.

În cazul înlocuirii generatoarelor în instalății existente, instalarea trebuie să fie gălită complet și trebuie curățată în mod corespunzător de nămol și de impurițăți. În acest scop utilizați numai produse corespunzătoare, garantate pentru instalațiile termice (vezi paragraful următor), care să nu deterioreze metalele, materialele plastice și cauciucul. **Producătorul nu răspunde de eventualele pagube cauzate generatorului de lipsa filtrului ori de curățarea necorespunzătoare a instalației.**

Efectuați raccordurile în punctele corespunzătoare, conform desenului din fig. 13 și simbolurilor de pe aparat.




fig. 13 - Raccorduri hidraulice

10 = Tur instalație - 8 = ieșire apă caldă menajeră  
7 = Intrare gaz - 9 = Intrare apă menajeră  
11 = Return instalație

##### Sistem antiîngheț, lichide antiîngheț, aditivi și inhibitori

Dacă e necesar, este permisă utilizarea de lichide antigel, aditivi și inhibitori, numai dacă producătorul lichidelor sau al aditivilor respectivi oferă o garanție care să asigure că produsele sale sunt corespunzătoare și nu provoacă defectarea schimbătorului de căldură al centraliei sau a altor componente și/sau materiale din centrală și din instalatie. Este interzisă utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor și a inhibitorilor generali, care nu sunt adecvati pentru utilizarea în instalațiile termice și care nu sunt compatibili cu materialele din centrală și din instalatie.

##### Caracteristicile apei din instalatie

Dacă apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO<sub>3</sub>), se recomandă utilizarea apei tratate corespunzător, pentru a evita posibilele incrustații în centrală.

##### Kit antiîngheț pentru instalarea la exterior (optional)

În caz de instalare la exterior, într-un loc parțial protejat pentru temperaturi mai mici de -5°C și până la -15°C, centrala trebuie să fie dotată cu kitul antiîngheț corespunzător, pentru protejarea circuitului de apă caldă menajeră și a sifonului. Kitul e format dintr-un termostat, încălzitoare electrice și un încălzitor pentru sifon. Conectați kitul la cartela electronică și poziționați termostatul și încălzitoarele pe conductele pentru apă menajeră, așa cum se arată în instrucțiunile anexate kitului.

**3.4 Racordarea la gaz**

**!** Înainte de a efectua racordarea, verificați ca aparatul să fie prevăzut pentru funcționarea cu tipul de combustibil disponibil.  
Racordul la gaz trebuie să fie efectuat în punctul corespunzător (vezi fig. 13) în conformitate cu normele în vigoare, cu o țeavă metalică rigidă, sau la perete cu o țeavă flexibilă continuu din oțel inox, interpunând un robinet de gaz între instalație și centrală. Verificați ca toate racordurile la gaz să fie etanșe.

**3.5 Conexiunile electrice**

**!** Aparatul trebuie să fie racordat la o instalație eficientă de împământare, realizată în conformitate cu normele de siguranță în vigoare. Solicitați personalului calificat profesional să verifice eficiența și compatibilitatea instalației de împământare, producătorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea împământării instalației.

Centrala este precablată și este dotată cu cablu de racordare la linia electrică de tip "Y", fără ștecher. Conexiunile la rețea trebuie efectuate cu un racord fix și trebuie să fie dotate cu un întrerupător bipolar ale căruia contacte să aibă o deschidere de cel puțin 3 mm, interpunând siguranță de max. 3A între centrală și linie. Este important să respectați polaritățile (FAZĂ: cablu maro / NUL: cablu albastru / ÎMPĂMÂNTARE: cablu galben-verde) la conexiunile la linia electrică.

Cabul de alimentare al aparatului nu trebuie să fie înlocuit de utilizator. În cazul deteriorării cablului, opriți aparatul, iar pentru înlocuirea acestuia adresați-vă exclusiv personalului calificat profesional. În cazul înlocuirii, utilizați exclusiv un cablu "HAR H05 VV-F" 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, cu diametrul extern maxim de 8 mm.

**Termostatul ambiental (optional)**

**!** ATENȚIE: TERMOSTATUL AMBIENTAL TREBUIE SĂ AIBĂ CONTACTELE CURATE. RACORDÂND 230 V. LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI AMBIENTAL SE DETERIOREAZĂ IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICĂ.

La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitați să alimentați aceste dispozitive de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuată prin intermediul unui racord direct, de la rețea sau prin baterii, în funcție de tipul de dispozitiv.

**Accesul la panoul de borne electric**

După ce ati scos panoul frontal (\*\*\* 'Deschiderea panoului frontal' on page 68 \*\*\* ) veți putea avea acces la panoul de borne electric (fig. 14). Dispunerea bornelor pentru diferențele conexiuni este indicată și în diagrama electrică din fig. 30.




fig. 14 - Accesul la panoul de borne

**3.6 Conducte de evacuare gaze arse**

**!** Cititi instrucțiunile din manual înainte de a instala și de a porni centrala. Instalați în încăperi cu cerințe de instalare adecvate.

**Măsuri de precauție**

Aparatul este de "tipul C" cu cameră etanșă și tiraj forțat, conductele de admisie aer și de evacuare a gazelor arse trebuie să fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/admisie indicate în continuare. Înainte de a trece la instalare verificați și respectați cu strictețe prevederile respective. Respectați, de asemenea, dispozitiile referitoare la poziționarea terminalelor pe perete și/sau acoperiș și distanțele minime față de ferestre, pereti, deschideri de aerisire etc.


**Racordarea cu tuburi coaxiale**

fig. 15 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (➡ = Aer / ➡ = Gaze arse)

**Tabel. 2 - Tipologie**

Tip	Descriere
C1X	Admisie și evacuare orizontală, pe perete
C3X	Admisie și evacuare verticală, pe acoperiș

Pentru conectarea coaxială montați pe aparat unul dintre următoarele accesorii de pornire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor în perete, consultați figura de pe copertă. Este necesar ca eventualele porțiuni orizontale ale conductelor de evacuare a gazelor arse să aibă o ușoară înclinare către centrală, pentru a evita ca eventualul condens să se scurgă spre exterior și să picure.




fig. 16 - Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

**Tabel. 3 - Lungime maximă conducte coaxiale**

	Coaxial 60/100	Coaxial 80/125
Lungime maximă permisă (orizontală)	7 m	28 m
Lungime maximă permisă (verticală)	8 m	
Factor de reducere cot 90°	1 m	0,5 m
Factor de reducere cot 45°	0,5 m	0,25 m

## Racordarea cu tuburi separate




fig. 17 - Exemple de racordare cu conducte separate (➡ = Aer / ➡ = Gaze arse)

## Racordarea la hornuri colective




fig. 19 - Exemple de racordare la hornuri (➡ = Aer / ➡ = Gaze arse)

## Tabel. 4 - Tipologie

Tip	Descriere
C1X	Admisie și evacuare orizontală, pe perete. Terminalele de intrare/ieșire trebuie să fie concentrice sau să fie suficient de apropiate, încât să fie supuse unor condiții de vânt similare (distanță de maxim 50 cm)
C3X	Admisie și evacuare verticală, pe acoperiș. Terminalele de intrare/ieșire ca pentru C1
C5X	Admisie și evacuare separate, pe perete sau pe acoperiș, dar în orice caz în zone cu presiuni diferite. Evacuarea și admisia nu trebuie să fie poziționate pe pereti situati față în față
C6X	Admisie și evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)
B2X	Admisie din încăperea de instalare și evacuare pe perete sau pe acoperiș ⚠️ IMPORTANT - ÎNCĂPEREA TREBUIE SĂ FIE DOTATĂ CU O AERISIRE ADECVATĂ

Pentru racordarea conductelor separate montați pe aparat următorul accesoriu de pornire:




fig. 18 - Accesoriu de pornire pentru conducte separate

Înainte de a trece la instalare, verificați să nu fie depășită lungimea maximă permisă, cu ajutorul unui calcul simplu:

1. Stabiliti complet schema sistemului cu coșuri duble, inclusiv accesorii și terminale de ieșire.
2. Consultați tabel 6 și identificați pierderile în  $m_{eq}$  (metri echivalenți) ale fiecărui component, în funcție de poziția de instalare.
3. Verificați ca suma totală a pierderilor să fie inferioară sau egală cu lungimea maximă permisă în tabel 5.

## Tabel. 5 - Lungime maximă conducte separate

Lungime maximă permisă	BLUEHELIX 25 K 50	BLUEHELIX 32 K 50
	80 m <sub>eq</sub>	70 m <sub>eq</sub>

## Tabel. 6 - Accesorii

	TUB	1 m M/F	Pierderi în m <sub>eq</sub>		
			Aspirare aer	Evacuare gaze arse	
80	COT	45° M/F	1KWMA65W	1,2	1,8
		90° M/F	1KWMA01W	1,5	2,0
	TRONSON	cu priză test	1KWMA70W	0,3	0,3
	TERMINAL	aer la perete	1KWMA85A	2,0	-
		gaze arse la perete cu antivânt	1KWMA86A	-	5,0
Ø 60	COȘ DE FUM	Aer/gaze arse dublu 80/80	010027X0	-	12,0
		Numai ieșire gaze arse Ø80	010026X0 + 1KWMA86U	-	4,0
	TUB	1 m M/F	1KWMA89W		6,0
	COT	90° M/F	1KWMA88W		4,5
	REDUCȚIE	80/60	041050X0		5,0
	TERMINAL	gaze arse la perete cu antivânt	1KWMA90A		7,0
		ATENȚIE: DATE FIIND PIERDERILE RIDICATE DE SARCINĂ ALE ACCESORIILOR Ø60, UTILIZAȚI-LE NUMAI DACĂ ESTE NECESSAR ȘI ÎN DREPTUL ULTIMEI PORTIUNI A TRASEULUI DE EVACUARE A GAZELOR ARSE.			

## Tabel. 7 - Tipologie

Tip	Descriere
C2X	Admisie și evacuare în horn comun (admisie și evacuare în aceeași conductă)
C4X	Admisie și evacuare în hornuri comune separate, dar care sunt supuse unor condiții de vânt similare
C8X	Evacuare în horn separat sau comun și admisie pe perete
B3X	Admisie din încăperea de instalare prin conductă concentrică (care înconjoară evacuarea) și evacuare în horn comun cu tiraj natural ⚠️ IMPORTANT - ÎNCĂPEREA TREBUIE SĂ FIE DOTATĂ CU O AERISIRE ADECVATĂ

Dacă intenționați să racordați centrala BLUEHELIX 25/32 K 50 la un horn colectiv sau la un coș de fum separat cu tiraj natural, hornul sau coșul de fum trebuie să fie proiectate în mod expres de personal tehnic calificat profesional, în conformitate cu normele în viore, și trebuie să fie corespunzătoare pentru aparate cu cameră etanșă dotate cu ventilator.

## 3.7 Racordarea evacuării condensului

Centrala este dotată cu un sifon intern pentru evacuarea condensului. Montați racordul de inspecție A și tubul flexibil B, introducându-l prin apăsare. Umpleți sifonul cu circa 0,5 l. de apă și racordați tubul flexibil la instalația de scurgere.

**ATENȚIE:** aparatul nu trebuie să fie pus niciodată în funcționare cu sifonul gol!




fig. 20 - Racordarea evacuării condensului

## 4. EXPLOATAREA și ÎNTREȚINEREA

### 4.1 Reglările

#### Transformarea gazului de alimentare

Aparatul poate funcționa cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. și este proiectat din fabrică pentru a utiliza unul dintre cele două tipuri de gaz, aşa cum se menționează în mod clar pe ambalaj și pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului. Dacă este necesar să se utilizeze aparatul cu un tip de gaz diferit de cel prestatibil, trebuie să achiziționați kitul de transformare corespunzător și să procedați după cum urmează:

1. Scoateți panoul frontal (vezi \*\*\* 'Deschiderea panoului frontal' on page 68 \*\*\*).
2. Desfaceți șurubul și rotiți panoul de comandă (vezi fig. 21).
3. Desfaceți piuliță C și scoateți tubul de gaz A de pe valva de gaz (vezi fig. 22).
4. Înlocuiți duza B introdusă pe tubul de gaz cu cea aflată în kitul de transformare, interpusând garnitura D (vezi fig. 22).
5. Montați la loc tubul de gaz A și verificați etanșitatea raccordului.
6. Aplicați plăcuța din kitul de transformare alături de plăcuța cu datele tehnice.
7. Montați la loc panoul frontal.

#### 8. Modificați parametrul referitor la tipul de gaz:

- aduceți centrala în modul stand-by
- apăsați pe tastele pentru apă caldă menajeră, (det. 1 și 2 - fig. 1), timp de 10 secunde: pe afișaj apare mesajul "b01" care clipește intermitent.
- apăsați pe tastele pentru apă caldă menajeră, (det. 1 sau 2 - fig. 1) pentru a regla parametrul 00 (pentru funcționarea cu gaz metan) sau 01 (pentru funcționarea cu GPL).
- Apăsați pe tasta încălzire + (det. 4 - fig. 1) până când pe afișaj apare mesajul "b06" care clipește intermitent.
- Apăsați pe tastele apă caldă menajeră (det. 1 sau 2 - fig. 1) pentru a seta parametrul 55 (pentru funcționarea cu gaz metan) sau 70 (pentru funcționarea cu GPL).
- Apăsați pe tastele pentru apă caldă menajeră, (det. 1 și 2 - fig. 1), timp de 10 secunde.
- Centrala revine în modul stand-by

9. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ieșirea gazelor arse din centrală, verificați ca nivelul de CO<sub>2</sub> din gazele arse, cu centrala în stare de funcționare la puterea maximă și minimă, să corespundă cu cel prevăzut în tabelul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.




fig. 21

### Activarea modului TEST

Apăsați simultan pe tastele pentru încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1) timp de 5 secunde, pentru a activa modul TEST. Centrala se aprinde la puterea maximă de încălzire reglată conform paragrafului următor.

Pe afișaj, simbolurile pentru încălzire și apă caldă menajeră (fig. 23) clipseșc intermitent; alături de ele va fi afișată puterea de încălzire.




fig. 23 Modul TEST (putere încălzire = 100%)

Apăsați pe tastele pentru încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1) pentru a mări sau micșora puterea (Minimă = 0%, Maximă = 100%).

Apăsând pe tasta pentru apă caldă menajeră “-” (det. 1 - fig. 1), puterea centralei este reglată imediat la minim (0%). Apăsând pe tasta pentru apă caldă menajeră “+” (det. 2 - fig. 1), puterea centralei este reglată imediat la maxim (100%).

În cazul în care este activat modul TEST și există o cerere de apă caldă menajeră, suficientă pentru a activa modul Apă Caldă Menajeră, centrala rămâne în modul TEST, dar vana cu 3 căi se poziționează pe apă caldă menajeră.

Pentru a dezactiva modul TEST, apăsați simultan pe tastele de încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1) timp de 5 secunde.

Modul TEST se dezactivează oricum în mod automat după 15 minute, sau prin închiderea robinetului de apă caldă menajeră (în cazul în care a existat o cerere de apă caldă menajeră, suficientă pentru a activa modul Apă Caldă Menajeră).

#### Reglare puterii de încălzire

Pentru a regla puterea în circuitul de încălzire, puneti centrala să funcționeze în modul TEST (vezi sez. 4.1). Apăsați pe tastele pentru încălzire (det. 3 și 4 - fig. 1) pentru a mări sau a reduce puterea (minimă = 0 - maximă = 100). Apăsând pe tasta RESET înainte să treacă 5 secunde, puterea maximă va rămâne cea pe care tocmai ati reglat-o. Ieșiți din modul TEST (vezi sez. 4.1).

#### 4.2 Punerea în funcțiune

##### Înainte de pornirea centralei

- Verificați etanșitatea instalației de gaz.
- Verificați preîncărcarea corectă a vasului de expansiune.
- Umpleți instalația hidraulic și asigurați o evacuare completă a aerului din centrală și din instalație.
- Verificați să nu existe pierderi de apă în instalație, în circuitele de apă menajeră, la raccorduri sau în centrală.
- Verificați raccordarea corectă a instalației electrice și buna funcționare a instalației de împământare.
- Verificați ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de încălzire să fie cea necesară.
- Verificați ca în imediata apropiere a centralei să nu existe lichide sau materiale inflamabile

##### Verificări în timpul funcționării

- Porniți aparatul.
- Verificați etanșitatea circuitului de combustibil și a instalațiilor de apă.
- Controlați eficiența coșului de fum și a conductelor aer-gaze arse în timpul funcționării centralei.
- Verificați etanșitatea corectă și funcționalitatea sifonului și a instalației de evacuare a condensului.
- Controlați ca circulația apei, între centrală și instalații, să se desfășoare corect.
- Asigurați-vă că valva de gaz modulează corect, atât în fază de încălzire, cât și în cea de preparare a apei calde menajere.
- Verificați aprinderea în bune condiții a centralei, efectuând diferite încercări de aprindere și de oprire, cu ajutorul termostatului ambiental sau al telecomenzii.
- Verificați ca valoarea consumului de combustibil indicată de contor să corespundă cu cea indicată în tabelul cu datele tehnice din cap. 5.
- Asigurați-vă că, fără cerere de căldură, arzătorul se aprinde corect când se deschide un robinet de apă caldă menajeră. Controlați ca, în timpul funcționării în circuitul de încălzire, la deschiderea unui robinet de apă caldă, să se opreasă pompa de circulație din circuitul de încălzire, iar apa caldă menajeră să fie preparată în condiții normale.
- Verificați programarea corectă a parametrilor și efectuați eventualele personalizări necesare (curbă de compensare, putere, temperaturi etc.).




fig. 22

**4.3 Întreținerea****Deschiderea panoului frontal**

Pentru a deschide carcasa centrală:

1. Deșurubați șuruburile A (vezi fig. 24)
2. Trageți spre dv. panoul B și desprindeți-l din elementele de fixare superioare.

**Înainte de a efectua orice operațiune în interiorul centralei, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și închideți robinetul de gaz din amonte.**




fig. 24 - Deschiderea panoului frontal

**Controlul periodic**

Pentru a menține în timp funcționarea corectă a aparatului, trebuie să solicitați personalului calificat un control anual care să prevadă următoarele verificări:

- Dispozitivele de control și de siguranță (valvă de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie să funcționeze corect.
- Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie perfect eficient.
- Camera etanșă trebuie să fie ermetică.
- Conductele și terminalul aer-gaze arse nu trebuie să fie blocate și nu trebuie să prezinte pierderi.
- Arzătorul și schimbătorul de căldură trebuie să fie curate și fără incrustații. Pentru o eventuală curățare nu utilizați produse chimice sau perii de oțel.
- Electroful nu trebuie să prezinte depuneri și trebuie să fie poziționat corect.
- Instalațiile de gaz și de apă trebuie să fie etanșe.
- Presiunea apei din instalație rece trebuie să fie de aproximativ 1 bar; în caz contrar, aduceți-o din nou la această valoare.
- Pompa de circulație nu trebuie să fie blocată.
- Vasul de expansiune trebuie să fie încărcat.
- Debitul de gaz și presiunea trebuie să corespundă cu valorile indicate în tabelele respective.
- Sistemul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie perfect eficient și nu trebuie să aibă pierderi sau astupări.
- Sifonul trebuie să fie plin cu apă.

**4.4 Rezolvarea problemelor****Diagnosticarea**

În caz de anomalii sau de probleme în funcționare, afișajul clipește intermitent și apare codul care identifică anomalia.

Există anomalii care cauzează blocări permanente (desemnate cu litera "A"): pentru reluarea funcționării e suficient să apăsați tasta **RESET** (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secundă, sau prin intermediul tastei RESET a cronocomenții la distanță (optional) dacă este instalată; dacă centrală nu pornește din nou, e necesar să rezolvați mai întâi anomalia.

Alte anomalii provoacă blocări temporane (marcate cu litera "F") care sunt restabilite automat, imediat ce valoarea revine în regimul de funcționare normal al centralei.

**Tabel anomalii**

Tabel. 8 - Listă anomalii

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A01	Arzătorul nu se aprinde	Lipsa gazului	Controlați ca debitul de gaz la centrală să fie regulat, iar aerul din țevi să fi fost evacuat
		Anomalie electrod de detectare / aprindere	Controlați cablajul electrodului și dacă acesta este poziționat corect și nu are incrustații
		Valvă de gaz defectă	Verificați și înlocuiți valva de gaz
		Presiunea gazului din rețea este insuficientă	Verificați presiunea gazului din rețea
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
A02	Semnal prezentă flacără cu arzătorul stins	Anomalie electrod	Verificați cablajul electrodului de ionizare
		Anomalie cartelă	Verificați cartela

Cod anomalie	Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
A03	Intervenție protecție supratemperatură	Senzor de încălzire defect Lipsa circulației apei în instalație Prezență aer în instalație	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului din circuitul de încălzire Verificați pompa de circulație Evacuați aerul din instalație
A04	Intervenție siguranță conductă evacuare gaze arse	Anomalia F07 generată de 3 ori în ultimele 24 ore	Vezi anomalie F07
A05	Intervenție protecție ventilator	Anomalia F15 generată timp de 1 oră consecutiv	Vezi anomalie F15
A06	Lipsa flăcării după faza de aprindere (de 6 ori în 4 min.)	Anomalie electrod de ionizare	Controlați poziția electrodului de ionizare și eventual înlocuiți-l
		Flacără instabilă	Controlați arzătorul
		Anomalie Offset valvă de gaz	Verificați calibrarea Offset la puterea minimă
		Conducte aer/gaze arse înfundate	Îndepărtați blocajul din horn, din conductele de evacuare gaze arse și de admisie aer și din terminale
		Sifon înfundat	Verificați și eventual curățați sifonul
F07	Temperatură gaze arse ridicată	Sonda pentru gaze arse detectează o temperatură excesivă	Controlați schimbătorul de căldură
F10	Anomalie senzor de tur 1	Senzor defect	
		Cablaj în scurtcircuit	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj întrerupt	
F11	Anomalie senzor return	Senzor defect	
		Cablaj în scurtcircuit	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj întrerupt	
F12	Anomalie senzor apă caldă menajeră	Senzor defect	
		Cablaj în scurtcircuit	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj întrerupt	
F13	Anomalie sondă gaze arse	Sondă defectă	
		Cablaj în scurtcircuit	Verificați cablajul sau înlocuiți sonda de gaze arse
		Cablaj întrerupt	
F14	Anomalie senzor de tur 2	Senzor defect	
		Cablaj în scurtcircuit	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Cablaj întrerupt	
F15	Anomalie ventilator	Lipsa tensiunii de alimentare 230V	Verificați cablajul conectorului cu 8 borne
		Semnal tahimetric întrerupt	Verificați cablajul conectorului cu 8 borne
		Ventilator deteriorat	Verificați ventilatorul
F34	Tensiune de alimentare mai mică de 170V	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
F35	Frecvență din rețea este anormală	Probleme la rețeaua electrică	Verificați instalația electrică
F37	Presiunea apei din instalație nu este corectă	Presiune prea scăzută	Umpleți instalația
		Presostatul de apă nu este conectat sau este defect	Verificați senzorul
F39	Anomalie sondă externă	Sondă defectă sau scurtcircuit cablaj	Verificați cablajul sau înlocuiți senzorul
		Sondă deconectată după ce ați activat temperatura variabilă	Conectați din nou sonda externă sau dezactivați temperatura variabilă
A41	Posiționarea senzorilor	Senzor tur deconectat de la tub	Controlați poziționarea și funcționarea corectă a senzorului din circuitul de încălzire
A42	Anomalie senzor încălzire	Senzor defect	Înlocuiți senzorul
F43	Intervenție protecție schimbător	Lipsă de circulație H <sub>2</sub> O în instalație	Verificați pompa de circulație
		Prezență aer în instalație	Evacuați aerul din instalație
F52	Anomalie senzor încălzire	Senzor defect	Înlocuiți senzorul
A61	Anomalie unitate de comandă ABM03	Eroare internă a unității de comandă ABM03	Controlați conexiunea la împământare și eventual înlocuiți unitatea de comandă
A62	Lipsă de comunicare între unitatea de comandă și valva de gaz	Unitatea de comandă nu este conectată	Conectați unitatea de comandă la valva de gaz
		Valvă deteriorată	Înlocuiți valva
A63 F64 A65 F66	Anomalie unitate de comandă ABM03	Eroare internă a unității de comandă ABM03	Controlați conexiunea la împământare și eventual înlocuiți unitatea de comandă
		Setare eronată parametri cartela	Verificați și eventual modificați parametriul cartelei.
A23 A24 F20 F21 A26 F40 F47			

## 5. CARACTERISTICI și DATE TEHNICE

Tabel. 9 - Legendă figurii cap. 5

7 Intrare gaz	139 Cronocomandă la distanță (optional)
10 Tur instalație	154 Tub evacuare condens
11 Retur instalație	180 Boiler
14a Supapă de siguranță apă menajeră	186 Senzor de retur
14b Supapă de siguranță instalație	191 Senzor temperatură gaze arse
16 Ventilator	193 Sifon
32 Pompă de circulație încălzire	197 Evacuare manuală
36 Evacuare automată aer	209 Tur boiler
40 Vas de expansiune apă menajeră	210 Retur boiler
44 Valvă de gaz	232 Supapă de siguranță apă menajeră
56 Vas de expansiune	233 Robinet de golire boiler
72 Termostat de cameră (nu este furnizat)	243 Senzor de temperatură boiler
74 Robinet de umplere instalație	256 Semnal pompă de circulație încălzire modulantă
81 Electrode de aprindere/ionizare	278 Senzor dublu (Siguranță + Încălzire)
95 Valvă deviatoare	350 Grup arzător/ventilator
114 Presostat apă	A Întrerupător ON/OFF (Pornit/Oprit) (configurabil)
138 Sondă externă (optională)	191 Senzor temperatură gaze arse

## 5.1 Dimensiuni și racorduri




fig. 25 - Dimensiuni și racorduri

## 5.2 Vedere generală și componente principale




fig. 26 - Vedere frontală

## 5.3 Circuitul hidraulic




fig. 27 - Circuitul hidraulic

**5.4 Diagrame****Pierderi de sarcină / Înălțime de pompă pompe de circulație**

BLUEHELIX 25 K 50


H [m H<sub>2</sub>O]

fig. 28 - Pierdere de sarcină / Înălțime de pompă pompă de circulație BLUEHELIX 25 K 50

A = Pierderi de sarcină în centrală

B = Viteză min. pompă de circulație - C = Viteză max. pompă de circulație -

BLUEHELIX 32 K 50


H [m H<sub>2</sub>O]

fig. 29 - Pierdere de sarcină / Înălțime de pompă pompă de circulație BLUEHELIX 32 K 50

A = Pierderi de sarcină în centrală

B = Viteză min. pompă de circulație - C = Viteză max. pompă de circulație -

**5.5 Tabel cu datele tehnice**

Dată	Unitate	BLUEHELIX 25 K 50	BLUEHELIX 32 K 50	
Putere termică max. încălzire	kW	25,0	29,5	(Q)
Putere termică min. încălzire	kW	5,8	6,7	(Q)
Putere termică max. încălzire (80/60°C)	kW	24,5	28,9	(P)
Putere termică min. încălzire (80/60°C)	kW	5,7	6,6	(P)
Putere termică max. încălzire (50/30°C)	kW	26,5	31,3	
Putere termică min. încălzire (50/30°C)	kW	6,2	7,2	
Putere termică max. apă menajeră	kW	27,5	32,0	
Putere termică min. apă menajeră	kW	5,8	6,7	
Putere termică max. apă caldă menajeră	kW	27,0	31,4	
Putere termică min. apă caldă menajeră	kW	5,7	6,6	
Randament Pmax (80-60°C)	%	98,0	98,0	
Randament Pmin (80-60°C)	%	97,8	97,8	
Randament Pmax (50-30°C)	%	106,1	106,1	
Randament Pmin (50-30°C)	%	107,5	107,5	
Randament 30%	%	108,8	108,8	
Clasă eficiență directiva 92/42 CEE	-	★★★★★		
Clasă de emisii NOx	-	5	5	(NOx)
Presiune gaz alimentare G20	mbar	20	20	
Debit gaz max. G20	m <sup>3</sup> /h	2,91	3,38	
Debit gaz min. G20	m <sup>3</sup> /h	0,61	0,71	
CO <sub>2</sub> max. G20	%	9,20	9,20	
CO <sub>2</sub> min. G20	%	8,70	8,70	
Presiune gaz alimentare G31	mbar	37	37	
Debit gaz max. G31	kg/h	2,15	2,50	
Debit gaz min. G31	kg/h	0,45	0,52	
CO <sub>2</sub> max. G31	%	10,70	10,70	
CO <sub>2</sub> min. G31	%	9,80	9,80	
Presiune max. de funcționare încălzire	bar	3	3	(PMS)
Presiune min. de funcționare încălzire	bar	0,8	0,8	
Temperatură max. încălzire	°C	90	90	(tmax)
Conținut apă încălzire	litri	1,7	2,1	
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de încălzire	litri	8	10	
Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire	bar	0,8	0,8	
Presiune max. de funcționare apă caldă menajeră	bar	9	9	(PMW)
Presiune min. de funcționare apă caldă menajeră	bar	0,3	0,3	
Conținut apă caldă menajeră	litri	50	50	
Capacitatea vasului de expansiune pentru apă menajeră	litri	2	2	
Presiune de preîncărcare vas de expansiune apă menajeră	bar	3	3	
Debit apă caldă menajeră Δt 30°C	l/10min	175	195	
Debit apă caldă menajeră Δt 50°C	l/h	820	945	(D)
Grad de protecție	IP	X5D	X5D	
Tensiune de alimentare	V/Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	
Putere electrică absorbită	W	80	95	
Greutate în gol	kg	56	58	
Tip de aparat		C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33		
PIN CE		0461CM0988		

## Fișă produsului ErP

## MODEL: BLUEHELIX 25 K 50

<b>Marca:</b> FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): NO			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: DA			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor		A	
Putere termică nominală	Pn	kW	25
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	$\eta_s$	%	94
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P4	kW	24,5
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P1	kW	5,1
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	$\eta_4$	%	88,3
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	$\eta_1$	%	98,9
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	elmax	kW	0,039
La sarcină parțială	elmin	kW	0,011
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierderea de căldură în mod standby	Pstby	kW	0,038
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	Pign	kW	0,000
Consumul anual de energie	QHE	GJ	46
Nivelul de putere acustică, în interior	LWA	dB	54
Emisiilor de oxizi de azot	NOx	mg/kWh	27
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă			
Profil de sarcină declarat		XL	
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei		A	
Consumul zilnic de energie electrică	Qelec	kWh	0,074
Consum anual de energie electrică	AEC	kWh	16
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	$\eta_{wh}$	%	86
Consum zilnic de combustibil	Qfuel	kWh	22,765
Consum anual de combustibil	AFC	GJ	18

(\*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(\*\*) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

## Fișă produsului ErP

## MODEL: BLUEHELIX 32 K 50

<b>Marca:</b> FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): NO			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: DA			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor		A	
Putere termică nominală	Pn	kW	29
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	$\eta_s$	%	94
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P4	kW	28,9
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P1	kW	6,0
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	$\eta_4$	%	88,3
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	$\eta_1$	%	98,9
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	elmax	kW	0,054
La sarcină parțială	elmin	kW	0,017
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierderea de căldură în mod standby	Pstby	kW	0,043
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	Pign	kW	0,000
Consumul anual de energie	QHE	GJ	55
Nivelul de putere acustică, în interior	LWA	dB	55
Emisiilor de oxizi de azot	NOx	mg/kWh	29
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă			
Profil de sarcină declarat			XXL
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei			A
Consumul zilnic de energie electrică	Qelec	kWh	0,091
Consum anual de energie electrică	AEC	kWh	20
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	$\eta_{wh}$	%	85
Consum zilnic de combustibil	Qfuel	kWh	28,566
Consum anual de combustibil	AFC	GJ	23

(\*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(\*\*) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

## 5.6 Schemă electrică




fig. 30 - Schemă electrică

**Atenție:** Înainte de a conecta termostatul de cameră sau cronocomanda la distanță, scoateți puntea de pe panoul de borne.

**IT**

# Dichiarazione di conformità



Il costruttore: FERROLI S.p.A.  
Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR  
dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
- Direttiva ErP 2009/125
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

Presidente  
*Paola Ferroli*

**ES**

# Declaración de conformidad



El fabricante: FERROLI S.p.A.  
Dirección: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona)  
declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:

- Directiva de Aparatos de Gas 2009/142
- Directiva ErP 2009/125
- Directiva de Baja Tensión 2006/95
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108

Presidente  
*Paola Ferroli*

**TR**

# Uygunluk beyani



imalatçı: FERROLI S.p.A.  
Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR  
bu cihazın; asağıda yer alan AET(EEC) yönetgelerine uygunluk içinde olduğunu  
beyan etmektedir:

- 2009/142 Gazla çalıştırılan üniteler için Yönetmelik
- Yönerge 2009/125 ErP
- Yönerge 2006/95, Düşük Voltaj
- 2004/108 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeliği

Baskan  
*Paola Ferroli*

**EN**

# Declaration of conformity



Manufacturer: FERROLI S.p.A.  
Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy  
declares that this unit complies with the following EU directives:

- Gas Appliance Directive 2009/142
- ErP Directive 2009/125
- Low Voltage Directive 2006/95
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108

President  
*Paola Ferroli*

## FR Déclaration de conformité



Le constructeur : FERROLI S.p.A.  
Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR  
déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

- Directives appareils à gaz 2009/142
- Directive ErP 2009/125
- Directive basse tension 2006/95
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

Président  
Paola Ferroli

## RO Declarație de conformitate



Producător: FERROLI S.p.A.  
Adresă: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR  
declară că acest aparat este în conformitate cu următoarele directive CEE:

- Directiva Aparate cu Gaz 2009/142
- Directiva ErP 2009/125
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95
- Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2004/108

Președinte  
Paola Ferroli

## RU Декларация соответствия



Изготовитель: FERROLI S.p.A.,  
адрес: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR,  
заявляет, что настоящее изделие соответствует следующим директивам СЕЕ:

- Директива по газовым приборам 2009/142
- Директива ErP 2009/125
- Директива по низкому напряжению 2006/95
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108

Президент  
Paola Ferroli

## UA Декларація про відповідність



Виробник: компанія FERROLI S.p.A.  
за адресою: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR  
заявляє, що цей апарат відповідає усім наступним Директивам ЄС:

- Директива ЄС 2009/142 (Директива про зближення правових норм країн-членів ЄС для газо-роздільних установок)
- Директива ErP 2009/125
- Директива ЄС 2006/95 (Директива про зближення правових норм країн-членів ЄС, що стосується електрообладнання, яке використовується в певних межах напруги)
- Директива ЄС 2004/108 (Директива про приведення у відповідність законодавств країн-членів в області електромагнітної сумісності).

Президент  
Paola Ferroli



**FERROLI S.p.A.**  
Via Ritonda 78/a  
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY  
[www.ferroli.it](http://www.ferroli.it)